

- REGOLATORE - CONTROLLER

ATR620

Manuale Installatore User Manual

Sommario

1	Introduzione	4			
2	2 Identificazione del modello4				
	2.1 Composizione della sigla				
3	Dati tecnici	5			
Ũ	31 Caratteristiche generali	5			
	3.2 Caratteristiche hardware	5			
	3.3 Caratteristiche software	6			
1	Dimonsioni o installaziono	00 6			
5	Collegomenti elettrici	0			
5	5 1 Schame di collegemente	7			
~	5.1 Schema di collegamento	1			
ю		10			
	6.1 Indicatori numerici (display)	10			
	6.2 Significato delle spie di stato (led)	11			
	6.3 lasti	11			
7	Programmazione e configurazione	12			
	7.1 Programmazione (o modifica) dati di un ciclo	12			
8	Partenza di un ciclo di lavoro	16			
	8.1 Partenza di un ciclo e impostazione partenza ritardata	16			
	8.2 Funzione avanzamento veloce	17			
	8.3 Funzione REGOLATORE SEMPLICE durante un ciclo	17			
	8.4 Funzione REGOLATORE SEMPLICE da STOP.	18			
	8.5 Auto-tune	19			
	8.6 Attivazione setpoint remoto da ingresso 2	19			
	8.7 Attivazione setpoint remoto da seriale	20			
	8.8 Controllo manuale dell'uscita	21			
9	Configurazione per installatore	22			
	9.1 Modifica valore numerico di un parametro	22			
	9.2 Modifica parametro di configurazione	22			
	9.3 Memory Card				
1(Tabella parametri di configurazione				
1	1 Modi d'intervento allarmi	37			
1:	2 Funzioni software speciali	30			
14	12.1 Recupero ciclo interrotto con gradiente automatico	30			
	12.2 Pecupero ciclo interrotto con gradiente di recupero				
	12.3 Attess fine sten				
	12.4 Eurzianamento dennio loon: controllo scarto processi	40			
	12.4 Fullzionamento doppio loop, controllo scarto processi	41			
13	12.1 Corottorioticho	41			
	13.1 Caralleristiche	41			
	13.2 Funzionamento master	42			
		43			
14		45			
15	b Esempi su Forni industriali	46			
16	Forno con singola termocoppia e comando SSR	46			
17	7 Forno con doppia termocoppia e comando a contattori	48			
18	B Forno con 4 TC controllato da 4 strumenti in configurazione Master/Slave	50			
19	9 Promemoria configurazione	52			

20	Introduction	56
21	Models	56
21.1	Ordering codes	56
22	Technical data	57
22.1	Main features	57
22.2	Hardware data	57
22.3	Software data	58
23	Sizes and installation	58
24	Electrical wirings	59
24.1	Wiring plan	59
25	Displays and keys	62
25.1	Numerical indicators (displays)	62
25.2	Leds	63
25.3	Levs	63
26	Programming and configuration	.64
26.1	Programming (or modifying) cycle data	64
27	Start of a cycle	.68
27 1	Cycle start and programming of delaied start	68
27.2	Function "Fast advancement"	69
27.3	Function SIMPLE CONTROLLER with cycle in execution	69
27.4	Function SIMPLE CONTROLLER in STOP mode	70
27.5		71
27.6	Activate remote setpoint by input 2	71
27.7	Activate remote setpoint by serial input	72
27.8	Manual control of output	73
28	Configuration for installer	74
28.1	Modify numeric value of parameter	74
28.2	Modify configuration parameter	74
28.3	Memory Card	76
29	List of configuration parameters	77
30	Alarms operating	
31	Special software functions	 00
31 1	Recovery of interrunted cycle with automatic gradient	90
31.1	Recovery of interrupted cycle with programmable gradient	
31.2	Waiting function	
31 /	Double loon: control the gap between processes	
32	Communication protocol Modbus RTU	
32.1	Main features	92
32.1	Function Master	
32.2	Word addresses ATR620	
33	Fror messages	95
3/	Application on industrial kilns	90
35	Kiln with single thermocounte and SSR control	96
36	Kiln with 2 thermocouples and contactor control	
37	Kiln with 4 thermocouples - 4 units ATR620 Configuration Master/Slave	100
38	Configuration table	102
50	conservation table	. 02

Introduzione 1

I programmatori serie ATR620 sono il risultato di una vasta esperienza accumulata in applicazioni su processi di temperatura, da Pixsys elettronica (www.pixsys.net).

configurabilità software hardware l a vasta е consente all'installatore di predisporre il controllore con la semplicità di funzionamento richiesta anche da operatori non esperti, e per realizzare profili di regolazione comunque precisi e complessi.

La programmazione di un ciclo significa inserire coppie di valori tempo / temperatura(SPV) per ogni segmento del profilo richiesto.

Ogni strumento può gestire una o due sonde con uscita di comando a relè o per SSR. Restano disponibili altre risorse per la gestione di allarmi, ausiliari e comandi digitali.

La necessità di integrare impianti con reti di visualizzazione e disponibilità controllo è facilitata dalla della seriale di comunicazione RS485 con modalità Master - Slave e protocollo Modbus RTU

Per semplificare l'installazione in serie dello strumento sono previste Memory-card che duplicano in pochi istanti tutti i parametri di configurazione e programmazione dei cicli, sono utili inoltre per uno storico sul materiale già installato.

Per velocizzare l'apprendimento dell'utilizzatore concentrarsi sui capitoli 7.1 e 8.1 come evidenziato in sommario.

Identificazione del modello 2

La serie di regolatori ATR620 prevede due versioni, facendo riferimento alla tabella è facile risalire al modello desiderato.

2.1 Composizione della sigla					
ATR620-	X	X	XXX		
Ingressi	2			2 Ingresso TC-RTD-V/I	
Uscite		1		2 uscite relè + 1 uscita SSR	
		2		3 uscite relè	
Alimentazione		ABC	24/230/115Vac ±15% 50/60Hz		

3 Dati tecnici

3.1	Caratteristiche generali			
	Visualizzatori	4 display da 0,56 pollici		
		4 display da 0,28 pollici		
	Temperatura di	0-45℃, umidità 3595uR%		
	esercizio			
	Protezione	IP54 Frontale, IP30 custodia, IP20 morsetti		
	Materiale	Noryl 94V1 autoestinguente		
	Peso	400g		

3.2 Caratteris	stiche hardware					
Ingr. analogici	1: AN1, AN2 Configurabile via software Ingresso An. 1 Termocoppie K, S, T, R, J, E Termoresistenze PT100, Ni100 Ingresso An. 2 Termocoppie K, S, T, R, J, E Ingresso V/I : 0-1V, 0-10V,0-20mA, 4-20mA	Tolleranza (25℃) 0.2 % ± 1 digit per ingresso a termocoppia, termoresistenza, e V/I.				
Uscite relè	2/3 relè: OUT, A1, (A2) Configurabili come uscita comando e allarme.	Contatti da 8A- 250V~				
Uscita SSR	1 uscita: A2 Configurabili come uscita comando e allarme.	Uscita 12Vdc 30mA				
Ingr. seriale	1: RS485 Ingresso seriale con pr	otocollo modbus.				
Ingr. digitali	1: IN1, IN2 Configurabile come ingresso ST segnalazione OPEn , ingresso H	ART, STOP, HOLD				

3.3 Caratteristiche software		
Algoritmi regolazione	ON-OFF con isteresi.	
	P, PI, PID, PD a tempo proporzionale	
Banda proporzionale	09999℃ o ℉	
Tempo integrale	09999 sec (0 esclude)	
Tempo derivativo	0,0999,9 sec (0 esclude)	
Funzioni del regolatore	Auto-Tuning, allarmi selezionabili.	
Cicli programmabili	15 cicli da max 20 spezzate (step) +	
	funzione regolatore semplice con	
	setpoint programmabile.	
Controllo remoto	Setpoint da ingresso analogico o seriale	
Funzione manuale	Incremento e decremento manuale dell'	
	uscita proporzionale	



5 Collegamenti elettrici



Benché questo regolatore sia stato progettato per resistere ai più gravosi disturbi presenti in ambienti industriali è buona norma seguire la seguenti precauzioni:

- Distinguere la linea di alimentazioni da quelle di potenza.
- Evitare la vicinanza di gruppi di teleruttori, contattori elettromagnetici, motori di grossa potenza e comunque usare gli appositi filtri.
- Evitare la vicinanza di gruppi di potenza, in particolare se a controllo di fase.

5.1 Schema di collegamento







Ingresso analogico AN2

Per termocoppie K, S, T, R, J, E
 Rispettare la polarità
• Per eventuali prolunghe utilizzare cavo
compensato e morsetti adatti alla
termocoppia utilizzat
Per segnali normalizzati in corrente e tensione
Rispettare la polarità



Ingresso seriale o digitale				
9 0	 Configurabile come ingresso seriale oppure come due ingressi digitali. 			
- RS485 II	RS485 Modbus			
₽ + RS485 II	N1			
Uscite relè e SSR				
OUT	 Portata contatti 8A/250V~ per carichi resistivi Configurabile come relè di comando o di allarme Configurabile come N.O. o N.C. 			
A1 4	 Portata contatti 8A/250V~ per carichi resistivi Configurabile come relè di comando o di allarme Configurabile come N.O. o N.C. 			
A2 SSR - \pm 8	 Versione ATR620-21ABC: Portata 12V/30mA Versione ATR620-22ABC: Portata contatti 8A/250V~ per carichi resistivi Configurabile come uscita di comando o di allarme N.O. o N.C. 			

6 Funzione dei visualizzatori e tasti



6.1 Indicatori numerici (display)

Normalmente visualizza il processo (ex.:la temperatura della termocoppia), ma può 1 visualizzare anche il valore di setpoint, il tempo trascorso da inizio ciclo¹, il numero dello step², il valore della percentuale VERDE dell' uscita comando, il valore del parametro durante la fase di configurazione³. La visualizzazione è personalizzabile con il setpoint, il tempo trascorso o lo step / ciclo in 2 esecuzione. In fase di configurazione visualizza il numero del parametro che si sta programmazione inserendo. In ciclo ROSSO visualizza lo step-tempo (ex.:01-T) o stepsetpoint (ex.:01-S) che si sta inserendo.

¹ Ad esempio **D D** significa da un ⁷ ora e cinque minuti.

² Ad esempio

³ Vedi Cap. 7.

6.2	Signi	ficato delle spie di stato (led)
3	Ŷ	Si accende quando l'uscita OUT è attiva.
4	Ą	Si accende quando l'uscita A1 è attiva.
5	A 2	Si accende quando l'uscita A2 è attiva.
6	START	Si accende fisso quando il regolatore sta eseguendo un ciclo, lampeggia durante la funzione termoregolatore semplice, setpoint remoto, regolazione manuale o in comunicazione seriale.

6.3	Tasti	
7		 In fase di configurazione consente di scorrere e modificare i parametri. Scorre i cicli da lanciare o modificare. In fase di programmazione cicli consente di modificare i valori di tempo e setpoint. Modifica il setpoint durante la funzione TERM. Permette l'avanzamento veloce del ciclo quando è in "START".
8	0	 In fase di configurazione consente di scorrere e modificare i parametri. Scorre i cicli da lanciare o modificare. In fase di programmazione cicli consente di modificare i valori di tempo e setpoint. Modifica il setpoint durante la funzione TERM. Permette la retrocessione veloce del ciclo quando è in "START".
9	(5)	 Con regolatore in STOP visualizza la durata dell'ultimo ciclo eseguito. "Il secondo processo solo se abilitato". Durante la configurazione dei parametri permette di spostare la cifra lampeggiante per la modifica dei valori. Durante un ciclo permette di visualizzare in modo ciclico il setpoint e se configurati gli altri dati.
10	PRGM	 Con regolatore in STOP permette di entrare nella selezione dei cicli da modificare e alla configurazione. Durante un ciclo, se tenuto premuto per 1 secondo consente di accedere al menù delle funzioni da attivare.



7 Programmazione e configurazione

Esistono due livelli di programmazione :

- 1. **Programmazione** cicli (per **l'operatore/utilizzatore** dell'impianto), ossia la definizione delle coppie tempo-setpoint che formano gli step (spezzate o passi) del ciclo.
- 2. **Configurazione** (per il **produttore/installatore** dell'impianto), ossia la programmazione dei parametri base (tipo sonda, tipo uscita, tipo intervento uscita ausiliaria ecc.).

7.1 Programmazione (o modifica) dati di un ciclo

Con o senza setpoint iniziale ciclo, con o senza uscite ausiliarie correlate a tempo (uscite ausiliarie).***

La precisazione sopra riportata sottolinea la possibilità per il costruttore dell'impianto (sulla base delle esigenze costruttive o di semplificazione per l'utilizzatore) di personalizzare le procedure e la sequenza di operazioni necessarie alla programmazione di un ciclo di cottura. Per la necessaria completezza questo paragrafo riporta tutte le opzioni disponibili, con i passaggi indicati nella colonna "**Eseguire**".

Nel caso siano richieste modalità di programmazione più semplici si consiglia di introdurre nella documentazione accompagnatoria dell'impianto la sequenza più concisa che è stata prevista.

Può essere utilizzato il file di questa sezione, che è disponibile nell'area Download del sito <u>www.pixsys.net</u>. Il file opportunamente modificato semplifica l'apprendimento per l'utilizzatore finale.

Portare il controllore in stato di SEOP e seguire i punti della tabella seguente.

	Premere	Effetto	Eseguire
1	PRGM	Il display rosso	
		visualizza 🗆 🖵 📙.	
2			Decrementare o
			incrementare fino a
			visualizzare
			<u>∟</u>
			⊆(per ciclo n.2) fino
			a 🗆 ւ 🕒 per ciclo 15.

7.1.1 Programmazione del set-point iniziale...(se configurato)

	Premere	Effetto	Eseguire
3	OK	Il display rosso visualizza DD-5 ⁴ oppure 5E. D e poi 5EE. I (vedi configurazione su par.19, 4 ^a cifra). Il display verde visualizza il "setpoint iniziale". Altrimenti passare al punto 5.	In qualsiasi momento si può premere il tasto per uscire dalla programmazione salvando i dati modificati.
4		Incrementa, decrementa il valore sul display verde.	Impostare il setpoint iniziale (ex.: temperatura di partenza)

⁴ Le prime due cifre indicano il numero dello step, mentre l'ultima visualizza se si sta inserendo il tempo di durata dello step o setpoint (ex.:temperatura da raggiungere nel tempo impostato).

7.1.2 Programmazione dello step (spezzata/passo)...

	Premere	Effetto	Eseguire
5	OK	Il display rosso visualizza I – E oppure il numero dello step che si sta modificando (per un paio di secondi) e poi E IIE. Il display verde visualizza il tempo della spezzata.	
6		Incrementa, decrementa il valore sul display verde. N.B.:Ogni ciclo ha al massimo 20 step programmabili al completamento dei quali passa automaticamente al punto 12.	Impostare la <u>durata</u> dello step in ore:minuti. N.B.: Impostare per tempo infinito o impostare per fine ciclo (nel caso non si utilizzino tutti gli step disponibili) e passare al punto 12.
7	OK	II display rosso visualizza I	Con i tasti + Impostare il setpoint (temperatura di arrivo a fine step).

7.1.3 Programmazione dell'uscita ausiliaria(se configurata)

	Premere	Effetto	Eseguire
8	ОК	Sul display verde compare	Se l'uscita A1 non è programmata come ausiliario a tempo passare al punto 10.
9			Impostare lo stato dell ' uscita ausiliaria durante lo step:
10	СК	Sul display verde compare	Se l'uscita A2 non è programmata come ausiliario a tempo si ritorna al punto 5.
11			Impostare lo stato dell ['] uscita ausiliaria durante lo step: A200 per uscita attiva e A200 per uscita non attiva. Tornare al punto 5.

7.1.4 Fine programmazione...

_	Premere	Effetto	Eseguire
12		Il regolatore torna in	Nel caso in cui le uscite (A1
	ок	stato di STOP	o A2) siano impostate come
		salvando il ciclo. Il	ausiliarie ripetere la
		display ro <u>sso</u>	programmazione ai punti 9 e
		visualizza	11 per lo stato delle uscite a
			fine ciclo.

8 Partenza di un ciclo di lavoro

8.1 Partenza di un ciclo e impostazione partenza ritardata

II display rosso visualizza SEOP.

	Premere	Effetto	Eseguire
1	START	Il display rosso visualizza la selezione del ciclo.	
2			Decrementare o incrementare fino a visualizzare il programma desiderato \Box \Box \Box (per ciclo n.1), \Box \Box \Box (per ciclo n.2)
3	oppure	Il ciclo inizia. Il cicalino emette un suono di circa un secondo. Sul display verde compare il processo mentre sul rosso compare il valore impostato sul P-51, 1 ^a cifra.	
Se è impo	è attivata ostare qu	l'attesa prima della partenza anto segue	(Vedi P-01, 2ª cifra)
4	oppure	Il display rosso visualizza <u>ALL.</u> e il display verde il tempo impostato lampeggiante.	
5		Incrementa o decrementa il tempo di attesa iniziale (ore:Minuti).	
6	ок	Inizia l'attesa. Allo scadere del tempo inizierà il ciclo.	Premere P remere P Premere P

8.2 Funzione avanzamento veloce

Durante il funzionamento o dopo una ripartenza può essere utile far avanzare o indietreggiare il tempo del ciclo in esecuzione per posizionarsi sul setpoint desiderato.

	Premere	Effetto	Eseguire
1	00	Avanzare o retrocedere a passi di un minuto (un beep del cicalino/buzzer ogni minuto).	Per terminare il ciclo e portare il regolatore in stato di <u>SEOP</u> , prima della normale conclusione, premere

8.3 Funzione REGOLATORE SEMPLICE⁵ durante un ciclo

La funzione può essere attivata durante l'esecuzione di un ciclo.

	Premere	Effetto	Eseguire
1		II display rosso visualizza	Tenere premuto per circa
	PRGM	EFR lampeggiante.	1 secondo.
2		II display rosso visualizza	
	OK	EER fisso. Il regolatore	
		modula l'uscita comando	
		per mantenere la	
		temperatura impostata.	
3		Modifica il valore del	Per uscire dalla funzione
		setpoint. Il display rosso	START
		visualizza SEE. I e il	premere
		display verde il nuovo	eseguire il ciclo precedente)
		setpoint per alcuni secondi.	

⁵ L'accesso alla funzione può essere disabilitato su P-01, 2ª cifra.

8.4 Funzione REGOLATORE SEMPLICE da STOP.

Portare il regolatore in stato di SEOP.

	Premere	Effetto	Eseguire
1	START	Il display rosso indica il ciclo selezionato.	
2			Incrementare fino a visualizzare
3	бК	Il display rosso visualizza SEL. I e il display verde il setpoint.	
4		Incrementa o decrementa il valore del setpoint.	Impostare il setpoint desiderato.
5	OK	Il regolatore modula l'uscita comando per mantenere la temperatura impostata.	
6	5	Visualizza in modo ciclico i valori del regolatore.	Per variare il <u>SEE.</u> I premere e/o i tasti freccia (ancora e i tasti freccia per <u>SEE.</u>) Per uscire

8.5 Auto-tune

La procedura Auto-tune⁶ può essere lanciata se il controllore si trova in funzione <u>REGOLATORE SEMPLICE</u>: per attivarsi il processo deve risultare **inferiore almeno del 35%** rispetto al setpoint (si evita di superare il set impostato). Se sono abilitati due processi, vedere P-19 1^a cifra per stabilire su quale processo attivare l'auto-tune.

	Premere	Effetto	Eseguire
1	PRGM	Lampeggia	Premere per circa 1 secondo
2	OK	Sul display rosso rimane	Attendere finché non scompare la scritta. Se si desidera terminare la procedura anzitempo premere

8.6 Attivazione setpoint remoto da ingresso 2⁷

Portare il regolatore in stato di SeoP e seguire i punti della tabella sottostante.

	Premere	Effetto	Eseguire
1	START	Il display rosso visualizza la selezione del ciclo.	
2			Decrementare o incrementare fino a visualizzare
3	OK	Sul display verde compare il processo. Il regolatore comincia a modulare l'uscita comando.	Per uscire dalla funzione premere

⁶ L'accesso alla funzione può essere disabilitato su P-01, 2^a cifra.

⁷ Configurare la funzione sul P-01, 4^a cifra seleziondo "setpoint remoto" e "setpoint da AN2" sul P-05, 4^a cifra.

8.7 Attivazione setpoint remoto da seriale⁸

Portare il regolatore in stato di SEOP. Lo start avviene da seriale.

Per lanciare la funzione da seriale scrivere 1 all'indirizzo modbus 15: è necessario **ripetere questa operazione almeno ogni 8**

secondi altrimenti il regolatore torna in stato di SEOP.

Per uscire dalla funzione scrivere 0 allo stesso indirizzo.

I **setpoint** vengono impostati all'indirizzo modbus 9 per il processo 1 e all'indirizzo 10 per il processo 2.

⁸ E' necessario configurare tale funzione sul P-01, 4^a cifra seleziondo "setpoint remoto" e "setpoint da seriale" sul P-05, 4^a cifra.

8.8 Controllo manuale dell'uscita⁹

Questa funzione consente di variare manualmente l'uscita di comando del o dei processi escludendo così il controllo legato al processo. L'uscita si attiva in percentuale da 0 al 100% con la base tempi impostata sul parametro P-30 (tempo di ciclo).

Portare il regolatore in stato di SEOP e seguire la tabella.

	Premere	Effetto	Eseguire
1	START	Il display rosso visualizza la selezione del ciclo.	
2			Decrementare o incrementare fino a visualizzare
3	б	Sul display verde compare il valore percentuale dell'uscita. Il regolatore comincia a modulare l'uscita comando.	
4	5	Visualizza i valori della percentuale dell'uscita 1 (e in modo ciclico 2 se abilitata).	Per variare la percentuale premere finché il display rosso visualizza (o Concella se sono abilitati due processi) e premere Per uscire dalla funzione premere

⁹ L'accesso alla funzione può essere disabilitato su P-01, 3ª cifra.

Configurazione per installatore 9

9.1 Modifica valore numerico di un parametro

A seconda del parametro da modificare seguire le due opzioni sottoindicate :

1. Se il valore del parametro visualizzato lampeggia interamente

(tutte le cifre) allora premere i tasti per variarlo.

2. Nel caso siano visualizzate tutte le quattro cifre e ne lampeggi



per modificarla e il tasto una soltanto, usare i tasti



per passare alla cifra successiva.

9.2 Modifica parametro di configurazione

Per accedere ai parametri di configurazione è necessario che il controllore sia in stato di SEOP

	Premere	Effetto	Eseguire
1	PRGM	Il display rosso visualizza la selezione del ciclo.	
2			Incrementare fino a
			visualizzare
3	б	Su display verde compare Su display con la 1 ^ª cifra lampeggiante, mentre sul display rosso compare PASS	
4		Si modifica la cifra lampeggiante del display verde.	Inserire la password

	Premere	Effetto	Eseguire
5	OK	Su display rosso compare P-D, mentre sul display verde appare il valore del parametro.	
6		Incrementa o decrementa numero parametro	Visualizzare il numero del parametro che si desidera variare
7	б	Sul display verde comincia a lampeggiare il valore del parametro scelto.	
8		Si incrementa o decrementa il valore visualizzato	Inserire il nuovo valore
9	ок	Il valore del parametro smette di lampeggiare	Per variare un altro parametro tornare al punto 6.
10	STAT	Fine della configurazione. Il regolatore si porta in stato di <u>L</u> N.B.: nel caso sia inserita la memory-card in alcuni secondi questa viene aggiornata con le modifiche eseguite.	

9.3 Memory Card

E' possibile duplicare parametri e cicli da un regolatore ad un altro mediante l'uso della Memory Card. Inserire la Memory Card <u>con</u> <u>regolatore spento</u> facendo <u>attenzione al verso di inserimento</u> (scanso verso lato morsettiere). Accendendo il controller il display verde visualizza e il display rosso visualizza ¹⁰.

	Premere	Effetto	Eseguire
1		visualizza <u>YES</u> , visualizza <u>no</u> .	Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare i valori contenuti nella MemoryCard all'interno del controllore. Selezionando Selezionando i valori del controllore rimarranno invariati.
2	б	Il controllore carica i valori e parte il ciclo di autoverifica.	

Aggiornamento dei valori della Memory Card.

Per aggiornare i valori sulla Memory Card, seguire il procedimento appena impostando descritto sul display rosso in modo da non caricare i valori della Memory Card sul regolatore¹¹. configurazione Entrare in variare е almeno uno dei parametri. Uscendo configurazione, suono dalla un del cicalino segnalerà il salvataggio dei nuovi dati.



¹⁰ Solo se nella Memory Card sono salvati valori corretti.

¹¹ Nel caso in cui all'accensione il regolatore non visualizzi **IILI** significa che non ci sono dati salvati nella Memory Card, ma è possibile ugualmente aggiornarne i valori.

10 Tabella parametri di configurazione

P-01 Configurazione generale

Questo parametro definisce il tipo di azione P.I.D., abilita o meno l'accesso da parte dell'utente alle funzione speciali: controllo manuale dell'uscita da 0 a 100%, auto-tune, attesa iniziale (in ore:minuti), funzionamento come regolatore a setpoint fisso oltre che come programmatore, modifica dati del ciclo anche quando questo è in esecuzione, inserimento durante la programmazione del set di partenza del ciclo per garantire il gradiente programmato per la prima spezzata (utile nel caso in cui la temperatura del forno allo Start sia troppo elevata).

Inoltre limita il numero di cicli modificabili dall'utente e abilita la funzione controllo remoto per controllori in cascata.

1°Cifra – Tipo azione PID

0 Singola azione inversa (caldo)

1 Singola azione diretta (freddo)

2°Cifra – Abilita l'accesso alle seguenti funzioni

	Auto-tune	Termoregolatore	Attesa iniziale
0	No	No	No
1	Si	No	No
2	No	Si	No
3	Si	Si	No
4	No	No	Si
5	Si	No	Si
6	No	Si	Si
7	Si	Si	Si

3° Cifra – Abilita l'accesso alle seguenti funzioni

	% Out Man.	Spv iniziale ciclo	Mod. ciclo in RUN
0	No	No	No
1	Si	No	No
2	No	Si	No
3	Si	Si	No
4	No	No	Si
5	Si	No	Si
6	No	Si	Si
7	Si	Si	Si

4°Cifra – Limita il numero di cicli disponibili all'utente

0	Nessun ciclo disponibile.
	Abilitata funzione setnoint remoto

1...9 1..8 cicli disponibili all [,] utente.

Impostando 9 sono disponibili 15 cicli da 20 step.

P-02	Cor	nfigurazione ingresso analogico universale AN1	
	Qu	esto parametro definisce il tipo di termocoppia o	
	termoresistenza collegata all'ingresso AN1, il range di		
	visualizzazione e la selezione del processo per questo		
	ing	resso.	
	1°C	Cifra – Tipo sensore	
	0	Non utilizzato	
	1	Termocoppia o termoresistenza (definita dalla 2ª cifra)	
	2°C	cifra – Tipo termocoppia/termoresistenza	
	0	Tipo K (-250/1350°C)	
	1	Tipo S (-50/1750°C)	
	2	1ipo 1 (-250/400℃)	
	3	Tipo R (-50/1750°C)	
	4	Tipo J (-200/1000°C)	
	5	Tipo E (-250/1000°C)	
	6	P1100 (-100/600°C)	
	1		
	30	Jirra – Abilitazione decimale	
	0		
	1		
	4 0	Dragona 1	
	1	Processo 2	
		FIUCESSU 2	
P-03	Cor	nfigurazione ingresso analogico universale AN2	
	Qu	esto parametro definisce il tipo di termocoppia o V/I	
	coll	legata all'ingresso AN2, il range di visualizzazione e la	
	sele	ezione del processo per questo ingresso.	
	1°Cifra – Tipo sensore		
	0	Non utilizzato	
	1	Termocoppia (definita dalla 2ª cifra)	
	2	Tensione 0-1V	
	3	Tensione 0-10V	
	4	Corrente 0-20mA	
	5	Corrente 4-20mA	

	2°C	Cifra – Tipo termocoppia/termoresistenza
	0	Tipo K (-250/1350℃)
	1	Tipo S (-50/1750℃)
	2	Tipo T (-250/400℃)
	3	Tipo R (-50/1750℃)
	4	Tipo J (-200/1000℃)
	5	Tipo E (-250/1000℃)
	3°C	cif ra – Abilitazione decimale
	0	Visualizzazione senza decimale
	1	Visualizzazione un decimale
	2	Visualizzazione due decimali (solo per ingresso V/I).
	3	Visualizzazione tre decimali (solo per ingresso V/I).
	4°C	Cifra – Selezione processo
	0	Processo 1
		(N.B.:in questo caso il sensore collegato all'ingresso
		analogico AN2 ad esempio un sensore di pressione o
	4	Unidita diventa il processo 1)
		PIUCESSO Z
	Dic	anyata
P-04	Ris	ervato
P-04 P-05	Ris Cor	ervato nfigurazione uscite comando e origine setpoint esto parametro seleziona l'uscita di comando collegata
P-04 P-05	Ris Cor Qu	ervato nfigurazione uscite comando e origine setpoint esto parametro seleziona l'uscita di comando collegata processi (ex : Tc1 su AN1 come processo1 su Out e
P-04 P-05	Ris Cor Qu ai Tc2	ervato nfigurazione uscite comando e origine setpoint esto parametro seleziona l'uscita di comando collegata processi (ex.: Tc1 su AN1 come processo1 su Out e 2 su AN2 come processo 2 su A1) e l'origine dei
P-04 P-05	Ris Cor Qui ai Tc2 set	ervato nfigurazione uscite comando e origine setpoint esto parametro seleziona l'uscita di comando collegata processi (ex.: Tc1 su AN1 come processo1 su Out e e su AN2 come processo 2 su A1) e l'origine dei point (N.B. solo il set1 è variabile come da curva
P-04 P-05	Ris Cor Qui ai µ Tc2 set pro	ervato nfigurazione uscite comando e origine setpoint esto parametro seleziona l'uscita di comando collegata processi (ex.: Tc1 su AN1 come processo1 su Out e 2 su AN2 come processo 2 su A1) e l'origine dei point (N.B. solo il set1 è variabile come da curva grammata mente il set 2 può essere solo fisso).
P-04 P-05	Ris Cor Qui ai µ Tc2 set pro 1°C	ervato nfigurazione uscite comando e origine setpoint esto parametro seleziona l'uscita di comando collegata processi (ex.: Tc1 su AN1 come processo1 su Out e 2 su AN2 come processo 2 su A1) e l'origine dei point (N.B. solo il set1 è variabile come da curva grammata mente il set 2 può essere solo fisso). Cifra – Uscita di comando processo 1
P-04 P-05	Ris Cor ai µ Tc2 set pro 1°C 2°C	ervato nfigurazione uscite comando e origine setpoint esto parametro seleziona l'uscita di comando collegata processi (ex.: Tc1 su AN1 come processo1 su Out e 2 su AN2 come processo 2 su A1) e l'origine dei point (N.B. solo il set1 è variabile come da curva grammata mente il set 2 può essere solo fisso). Cifra – Uscita di comando processo 1 Cifra – Uscita di comando processo 2
P-04 P-05	Ris Cor ai µ Tc2 set pro 1°C 2°C 0	ervato nfigurazione uscite comando e origine setpoint esto parametro seleziona l'uscita di comando collegata processi (ex.: Tc1 su AN1 come processo1 su Out e 2 su AN2 come processo 2 su A1) e l'origine dei point (N.B. solo il set1 è variabile come da curva grammata mente il set 2 può essere solo fisso). Cifra – Uscita di comando processo 1 Cifra – Uscita di comando processo 2 Nessuna uscita o processo disabilitato
P-04 P-05	Ris Cor Qui ai µ Tc2 set, pro 1°C 2°C 0 1	ervato figurazione uscite comando e origine setpoint esto parametro seleziona l'uscita di comando collegata processi (ex.: Tc1 su AN1 come processo1 su Out e 2 su AN2 come processo 2 su A1) e l'origine dei point (N.B. solo il set1 è variabile come da curva grammata mente il set 2 può essere solo fisso). Cifra – Uscita di comando processo 1 Cifra – Uscita di comando processo 2 Nessuna uscita o processo disabilitato Relè OUT contatto N.A.
P-04 P-05	Ris Cor <i>Qui</i> <i>ai µ</i> <i>Tc2</i> <i>set</i> <i>pro</i> 1°C 2°C 0 1 2	ervato figurazione uscite comando e origine setpoint esto parametro seleziona l'uscita di comando collegata processi (ex.: Tc1 su AN1 come processo1 su Out e e su AN2 come processo 2 su A1) e l'origine dei point (N.B. solo il set1 è variabile come da curva grammata mente il set 2 può essere solo fisso). Cifra – Uscita di comando processo 1 Cifra – Uscita di comando processo 2 Nessuna uscita o processo disabilitato Relè OUT contatto N.A. Relè OUT contatto N.C.
P-04 P-05	Ris Cor Qui ai J Tc2 set, pro 1°C 2°C 0 1 2°C 0 1 2°C 3	ervato figurazione uscite comando e origine setpoint esto parametro seleziona l'uscita di comando collegata processi (ex.: Tc1 su AN1 come processo1 su Out e e su AN2 come processo 2 su A1) e l'origine dei point (N.B. solo il set1 è variabile come da curva grammata mente il set 2 può essere solo fisso). Sifra – Uscita di comando processo 1 Sifra – Uscita di comando processo 2 Nessuna uscita o processo disabilitato Relè OUT contatto N.A. Relè OUT contatto N.A.
P-04 P-05	Ris Cor <i>Qui</i> <i>ai µ</i> <i>Tc2</i> <i>set</i> <i>pro</i> 1°C 2°C 0 1 2 3 4	ervato figurazione uscite comando e origine setpoint esto parametro seleziona l'uscita di comando collegata processi (ex.: Tc1 su AN1 come processo1 su Out e e su AN2 come processo 2 su A1) e l'origine dei point (N.B. solo il set1 è variabile come da curva grammata mente il set 2 può essere solo fisso). Cifra – Uscita di comando processo 1 Cifra – Uscita di comando processo 2 Nessuna uscita o processo disabilitato Relè OUT contatto N.A. Relè OUT contatto N.C. Relè A1 contatto N.C.
P-04 P-05	Ris Cor <i>Qui</i> <i>ai f</i> <i>Tc2</i> <i>set</i> <i>pro</i> 1°C 2°C 0 1 2°C 0 1 2°C 3 4 5	ervato figurazione uscite comando e origine setpoint esto parametro seleziona l'uscita di comando collegata processi (ex.: Tc1 su AN1 come processo1 su Out e e su AN2 come processo 2 su A1) e l'origine dei point (N.B. solo il set1 è variabile come da curva grammata mente il set 2 può essere solo fisso). Fifra – Uscita di comando processo 1 Fifra – Uscita di comando processo 2 Nessuna uscita o processo disabilitato Relè OUT contatto N.A. Relè A1 contatto N.A. Relè A1 contatto N.C. Relè o SSR A2 contatto N.A.
P-04 P-05	Ris Cor <i>Qui</i> <i>ai µ</i> <i>Tc2</i> <i>set</i> <i>pro</i> 1°C 2°C 0 1 2°C 0 1 2°C 3 4 5 6	ervato figurazione uscite comando e origine setpoint esto parametro seleziona l'uscita di comando collegata processi (ex.: Tc1 su AN1 come processo1 su Out e e su AN2 come processo 2 su A1) e l'origine dei point (N.B. solo il set1 è variabile come da curva grammata mente il set 2 può essere solo fisso). Cifra – Uscita di comando processo 1 Cifra – Uscita di comando processo 2 Nessuna uscita o processo disabilitato Relè OUT contatto N.A. Relè OUT contatto N.C. Relè A1 contatto N.C. Relè o SSR A2 contatto N.C.
P-04 P-05	Ris Cor <i>Qui</i> <i>ai f</i> <i>Tc2</i> <i>set</i> <i>pro</i> 1°C 2°C 0 1 2°C 0 1 2°C 0 1 2°C 0 1 2°C 0 1 5 6 7	ervato figurazione uscite comando e origine setpoint esto parametro seleziona l'uscita di comando collegata processi (ex.: Tc1 su AN1 come processo1 su Out e e su AN2 come processo 2 su A1) e l'origine dei point (N.B. solo il set1 è variabile come da curva grammata mente il set 2 può essere solo fisso). Cifra – Uscita di comando processo 1 Cifra – Uscita di comando processo 2 Nessuna uscita o processo disabilitato Relè OUT contatto N.A. Relè OUT contatto N.A. Relè A1 contatto N.A. Relè o SSR A2 contatto N.A. Relè o SSR A2 contatto N.A. (Apri OUT, Chiudi A1)

	3°C	Cifra	– Origine	e setpoint pr	oces	sso 1 e processo 2
			Proce	esso 1		Processo 2
	0	Set	tpoint1 (cu	irva del ciclo)	S	etpoint1 (curva del ciclo)
	1	Setp	oint1 (curv	a del ciclo)		Setpoint2 (fisso)
	2		Setpoint	2 (fisso)	S	etpoint1 (curva del ciclo)
	4°C	Cifra	 Selezio 	ne setpoint	rem	oto
	0	Setp	oint remo	to da ingress	o an	alogico AN2
		Ingr	esso di co	mando AN1		
	1	Setp	point da se	eriale: proces	so 1	– word modbus 9
				process	so 2 ·	- word modbus 10
P-06	Lim	nite in	feriore se	tpoint 1 (-999	/300	0 digit)
P-07	Lim	nite su	uperiore s	etpoint 1 (-99	9/30	00 digit)
	Qu	esti p	arametri o	definiscono i	limiti	del setpoint1 impostabili
	dal	I' ute	nte.			
P-08	Lim	nite in	feriore rar	nge AN2 solo	per	V/I (-999/3000 digit).
P-09	Lim	nite su	uperiore ra	ange AN2 so	o pe	r V/I (-999/3000 digit).
	Qu	esti p	barametri	definiscono i	limi	ti della scala. Tale scala
	ser	serve a calcolare i valori da visualizzare in caso si abbia				
	l'ing	gress	o AN2 co	nfigurati in te	nsio	one o corrente.
P-10	Iste	eresi	allarmi (-9	99/3000 digit).	
	Qu	esto j	parametro	o definisce l' i	stere	esi nel calcolo delle
	sog	glie di		o degli allarm	ii, uti	le ad evitare fastidiose
D 44	OSC	siiiazi	oni delle L	ISCITE.	ralat	
P-11	Cor	afigur	azione all	arme n. 1 cor	relat	
P-12		ofigur		arme n.2 cor	rolat	
F-13		nigui ooti	azione ali	dofinicoono	il n	o dii usulla AZ
		vito a	parament rolò o S	SR nel case	n 11	nouo u intervento uelle n siano state utilizzate
	con	ne us	scite di col	mando correl	ate a	al processo (vedi P-05)
	Le	impo	ostazioni i	prevedono o	Itre	alle modalità di allarme
	des	scritte	sul capit	olo 11, anch	e fur	nzioni ausiliario correlato
	al t	empo	o (agli Šte	p), al gradie	nte c	li salita, mantenimento o
	diso	cesa	e allo st	ato del rego	lator	e (funzionamento o fine
	cicl	lo)				
	l va	alori c	li setpoir	nt sono nei p	aran	netri P-1416.

	1 °	Cifra	a -Tipo intervento			
	C	0 Uscita non utilizzata come allarme/ausiliario/evento				
ALL	1	l Ind	Indipendente correlato al processo (3ª cifra)			
EVN	2	2 Atti	Attivo in RUN (N.A. o N.C. selezionato sulla 2ª cifra)			
ALL	3	Ind 3	ipendente correlato al setpoint			
ALL	4	I Ba	nda (setpoint – processo)			
EVN	5	5 Atti	ivo a fine ciclo			
ALL	e	De	viazione (setpoint – processo)			
AUX	7	A t	empo correlato allo step (On o Off su ogni step)			
AUX	8	3 Atti	vo per step a gradiente positivo e di mantenimento			
AUX	9) Atti	ivo per step a gradiente negativo			
	2°	Cifra	-Zona d'intervento allarme e contatto relè			
	C)	Attivo "sotto" con intervento indipendente o deviazione o			
			"dentro" in caso di intervento di banda Contatto N.A.			
	1		Attivo " sopra " con intervento indipendente o deviazione o " fuori " in caso di intervento di banda Contatto N.A.			
	2		Attivo " sotto " con intervento indipendente o deviazione o			
			"dentro" in caso di intervento di banda Contatto N.C.			
	3 Attivo "sopra" con intervento indipendente		Attivo " sopra " con intervento indipendente o deviazione o			
	4	I7	Come 0, 1, 2, 3 ma attivo solo in RUN (ciclo attivato)			
	3°	Cifra	a – Selezione processo di lavoro dell'allarme			
	C) Pro	cesso 1			
	1	l Pro	cesso 2			
	4 °	Cifra	a –Tipo azione dell'allarme sul ciclo in corso			
	0 Nessuna azione sul ciclo.					
	Commuta solo l'uscita a relè o SSR non ci sono					
	_	visualizzazioni sul display e non suona il cicalino /buzzer				
	1 I ermine del ciclo con segnalazione acustica e visiva ¹² .					
			commuta i uscita, suona il cicalino e il display lampeggia, il ciclo si blocca e si posiziona su STOP			
			Solo segnalazione acustica			
	4		n commuta l'uscita ma si attiva il cicalino/buzzer con il			
	display che lampeggia.					
	_					

¹² Come segnalazione visiva compare ALL. I o ALL2 ad indicare ок

l'allarme attivo; fino alla conferma con

P-14	Val	ore di setpoint per allarme n.1
	da-	999/3000 digit (ex.: °C per temperatura)
P-15	Val	ore di setpoint per allarme n.2
	da-	999/3000 digit (ex.: °C per temperatura)
P-16	Val	ore di setpoint per allarme n.3
	da-	999/3000 digit (ex.: °C per temperatura)
P-17	Cor	nfigurazione ingresso digitale IN1 ¹³
P-18	Cor	nfigurazione ingresso digitale IN2
	Que	esti parametri definiscono il modo di funzionamento degli
	ingi	ressi digitali IN12. Per impulso si intende contatto chiuso (o
	ape	rto) per almeno 150 msec.
	1°C	Sifra -Modo di funzionamento dell 'ingresso
	0	Ingresso non utilizzato
	1	Ingresso START con impulso (>= 150 msec)
	2	Ingresso STOP con impulso (>= 150 msec)
	3	Ingresso START/STOP con impulso (>= 150 msec)
	4	Ingresso di RUN finchè attivo. Il regolatore esegue il ciclo
		programmato nella 3º cifra(o la funzione della 4ª), finche il
	_	contatto rimane chiuso (o aperto).
	5	Ingresso di biocco temporaneo dei cicio con scritta
		LIPEN lampeggiante (Normalmente switch porta).
	6	Ingr. di fine ciclo con segnalazione acustica e visiva.
		Visualizza
		cicalino/buzzer attivo, fino alla conferma con 🖤.
	7	Ingresso HOLD.
		Si blocca il ciclo e il setpoint è modificabile da tastiera.
	8	Ingresso a impulso, avanzamento di uno step con il
		ciclo in Start.
	2°C	Cifra -Tipo contatto
	0	Azione a contatto chiuso
	1	Azione a contatto aperto

¹³ Gli ingressi non sono disponibili quando si utilizza la comunicazione seriale RS485.

	3°C	ifra - Eventuale ciclo o funzione da attivare		
	0	Attiva la funzione scelta sulla 4° cifra		
	1.	9 Attiva ciclo n.19		
	4°Cifra – Funzione speciale da attivare			
	0	Regolatore semplice		
	1	Controllo remoto (se P-01 4 ^a cifra impostato a 0)		
	2	Controllo manuale		
		(modifica l'uscita comando da 0100%)		
	3	Ultimo ciclo eseguito		
	4	Regolatore semplice (anche con ciclo in esecuzione)		
P-19	Cor	figurazione Auto-tune e visualizzazione step		
	Que	sto parametro seleziona il processo per l'auto-tune e i valori		
	che	è possibile visualizzare in RUN.		
	1°C	Itra – Configurazione Auto-tune		
	0 Solo Auto-tune del processo 1			
	1 Solo Auto-tune del processo 2			
	2 Auto-tune del processo 1 e del processo 2			
	2°C	ifra – Configurazione controllo potenza resistenze		
	0	Solo processo1		
	1	Solo processo 2		
	2	Somma del processo 1 e del processo 2		
	3°C	if ra – Tempo effettivo ciclo' ^⁴		
	0	No		
	1	Si		
	4°C	ifra – Tipo visualizzazione step		
	0	Numero step sempre visualizzato in programmazione		
	1	Numero step visualizzato solo all'inizio della spezzata (equivalente a funzionamento in programmazione della serie		
		ATR610).		

ciclo eseguito.



¹⁴ Il tempo visualizzato premendo , durante l'esecuzione di un ciclo, sarà

quello effettivo dal momento della pressione del tasto 🥮 e non più quello



dopo lo stop si potrà vedere la durata reale dell'ultimo

D 20	Detenze registenze forne (0.0/000.0.K/Matt)				
F-20					
	Questo parametro definisce la potenza del gruppo riscaldante				
	controllato dal regolatore. Se il valore impostato e diverso da 0,				
	premendo 🆤 a fine ciclo è possibile visualizzare l'energia				
	utilizzata espressa in Kwatt/ora				
P-21	Tempo attesa fine step (1/1440 min, 0 funzione attesa fine				
	step esclusa)				
	Questo parametro definisce il tempo massimo di attesa fine step,				
	per ulteriori informazioni vedi paragrafo 12.2.				
P-22	Scarto massimo fine step per attivazione attesa(1/200 digit).				
	Quando la differenza setpoint-processo1 diventa inferiore a				
	questo parametro il regolatore passa allo step successivo anche				
	senza aver atteso il tempo programmato nel P-21. Per ulteriori				
	informazioni vedi paragrafo 12.3.				
P-23	Abilitazione recupero ciclo interrotto.				
	Questo parametro abilita il recupero di un ciclo in caso di black-				
	out. Per ulteriori informazioni vedi paragrafo 12.1 e 12.2.				
	0 Recupero ciclo disabilitato.				
	1 Recupero ciclo abilitato con gradiente automatico (12.1).				
	2-9999 Gradiente di recupero (salita) in gradi/ora (12.2).				
P-24	Riservato				
P-25	Filtro ingressi analogici (1/20 medie).				
	Questo parametro definisce il valore del filtro software sulla				
	lettura dei sensori collegati su AN1 e AN2 il regolatore.				
	Normalmente in presenza di segnali molto disturbati il filtro va				
	aumentato rinunciando a una maggiore velocità di lettura.				
P-26	Correzione offset per ingresso AN1 (-15.0/15.0 digit)				
P-27	Correzione guadagno per ingresso AN1 (-10.0%+10.0%)				
	Questi parametri servono a compensare eventuali errori causati				
	da termocoppie parassite formatesi nei giunti del cavo				
	compensato o a centrare la precisione delle termocoppie o				
	termoresistenze su un punto ben preciso della scala.				
	Esempio: se un cono di taratura per forni fonde a 1000 $^\circ$ C e il				
	regolatore invece visualizza 990℃, è sufficiente i nserire 1.0 su				
	P-27 per correggere la visualizzazione.				

P-28	Valore di fine modulazione ON/OFF (-999/3000 digit)
	Questo parametro definisce la soglia al di sotto della quale il
	regolatore modula in ON/OFF escludendo il P.I.D. Se si vuole
	utilizzare il regolatore soltanto in ON/OFF sarà sufficiente
	impostare questo parametro oltre il limite superiore della scala 1.
	Al contrario se si vuole escludere questo tipo di modulazione
	sarà sufficiente impostarlo al di sotto del limite inferiore della
	scala1
P-29	Riservato
P-30	Tempo di ciclo o tempo di apertura servomotore (dichiarato
	dal produttore) su zona 1 (1/120 sec).
	Questo parametro definisce il tempo di ciclo per le uscite a
	tempo proporzionale (PID o controllo manuale uscita).
	Ex.: con P-30 a 10 sec. si ha il 60% di uscita quando questa
	rimane attiva per 6.0 secondi e non attiva per 4.0 secondi, per
	poi riattivarsi per altri 6.0 secondi e così via.
P-31	Limite segnale comando zona 1(10/100%)
	Questo parametro definisce il limite massimo in percentuale del
	segnale di comando.
	Ex.: se in un forno elettrico non si vuole fornire più del 60% della
	potenza massima alle resistenze riscaldanti, è sufficiente
	impostare questo parametro a 60.
P-32	Riservato
P-33	Riservato
P-34	Riservato

P-35	Isteresi in ON/OFF; banda morta in P.I.D.(-99.9/300.0 digit)
P-36	Banda proporzionale (0-3000 digit). (con 0 P.I.D. escluso)
P-37	Tempo integrale (0/9999 sec). (con 0 integrale esclusa)
P-38	Tempo derivativo (0.0/999.9 sec). (con 0 derivativo escluso)
	Questi parametri definiscono la modulazione P.I.D. per il Processo 1: La banda morta definisce l'intervallo di non intervento dell'azione PID - La banda proporzionale fa riferimento all'inerzia del processo ed è espressa in unità (ex. °C) - Il tempo integrale fa riferimento all'inerzia del processo in secondi - Il tempo derivativo ha una funzione di "smorzatore" e vale normalmente ¼ del tempo integrale.
P-39	Limite inferiore Setpoint2 (-999/9999 digit).

P-40	Limite superiore Setpoint2 (-999/9999 digit).						
	Questi parametri definiscono i limiti superiore e inferiore del						
	Setpoint2. Fissa i limiti del setpoint quando sono attivi entrambi						
	gli ingressi, ma solo uno dei due fa riferimento alla curva						
	programmata (vedi P-05, 3ª Cifra) mentre il secondo si riferisce						
D 44	ad un set fisso (appunto il Setpointz).						
P-41	Correzione offset per ingresso AN2 (-15.0/15.0 digit)						
P-42	Correzione guadagno per ingresso ANZ (-10.0%+10.0%)						
	Questi parametri servono a compensare eventuali errori della						
	sonda o a centrarne la precisione su un punto ben preciso della						
D_/13	Tempo di ciclo o tempo di apertura servomotore (dichiarato						
1 45	dal produttore) su zona 2 (1/120 sec).						
	Questo parametro definisce il tempo di ciclo per le uscite a						
	tempo proporzionale(vedi P-30). Tale parametro viene usato						
	solamente con funzionamento a due zone (An1 e AN2						
	configurati).						
P-44	Limite segnale comando zona 2 (10/100%)						
	Questo parametro definisce il limite massimo in percentuale del						
	segnale di comando (vedi P-31).						
P-45	Isteresi in ON/OFF; banda morta in P.I.D.(-99.9/300.0 digit)						
P-46	Banda proporzionale (0-3000 digit). (con 0 P.I.D. escluso)						
P-47	Tempo integrale (0/9999 sec). (con 0 integrale esclusa)						
P-48	Tempo derivativo (0.0/999.9 sec). (con 0 derivativo escluso)						
	Questi parametri definiscono i parametri della modulazione P.I.D.						
	per la zona 2.						
P-49	Configurazione ingresso seriale						
	Seleziona il baud rate, il formato dei dati e abilita il ritardo di						
	1°Cifro – Poud rato						
	1 9600 bit/sec (default)						
	2 19200 bit/sec						
	3 31250 bit/sec						
	4 38400 bit/sec						
	2°Cifra – Formato dati						
	0 8, N, 1 (default)						
	1 8, 0, 1						
	2 8, E, 1						

	3	3 8 N 2						
	4 8. 0. 2							
	5	5 8, E, 2						
	3°Cifra – Abilita il ritardo Modbus							
	0	0 Ritardo modbus disabilitato.						
	1	1 Ritardo modbus abilitato (15, 12, 9, 6, 3 ms).						
	4°C	4°Cifra – Abilita aggiornamento software da seriale						
	0	0 Aggiornamento software da seriale disabilitato						
	1	Aggiornamento s	software da seriale a	bilitato				
P-50	Ind	irizzo slave (0/99,	0 funzionamento m	aster).				
	Que	Questo parametro definisce l'indirizzo Modbus dello slave.						
	Impostando 0 il regolatore funziona da master (vedi paragrafo							
D 51	13.2	<u>2).</u> Stiguraziono dolla	vicualizzaziono dati					
F-31	Sol	configurazione della visualizzazione dati sui display						
	000							
	premendo il tasto 🧐.							
	1°Cifra – Visualizzazione sul secondo display							
	0	Processo 2						
		(ex.: temperature della seconda Termocoppia)						
	1	Setpoint di fine step						
		(ex.:temperatura di arrivo dello step in esecuzione)						
	2	Setpoint di regolazione						
		(viene aggiornato con il gradiente programmato)						
	3	3 Numero del ciclo in esecuzione						
	4	4 Tempo trascorso dallo START (ore:minuti)						
	5 Numero dello step in esecuzione							
	2° Cifra – Visualizzazione dati in RUN (ciclo in funzione)							
	Compressione tasto Scroll							
			70 USCILA	(1 20 max)				
	0	No	No	No				
	1	Si	No	No				
	2	No	Si	No				
	2	Si	Si	No				
	5	UI UI	•	110				

	5	Si	No	Si				
	6	No	Si	Si				
	7	Si	Si	Si				
	3°Ci	fra – Selezione t	ipo gradi					
	0	Gradi centigradi (C).					
	1	Gradi fahrenheit (Έ).					
	4°Ci	fra – Intensità lu	ce display 2					
	0 Luce maggiore.							
	1	Luce minore.						
P-52	Bloc	co programmaz sa su multi-loop (o programmazione cicli, abilitazione step infinito e a su multi-loop di controllo					
	programmati per evitare che specifiche lavorazioni vengano perse per errata programmazione. Sulla cifra 2 viene abilitata o disabilitata durante la programmazione del ciclo la possibilità di impostare step di durata infinita (fino alla pressione dello stop – vedi cap 7.1.2). La cifra 3 ha significato solo su impianti con due							
	o più loop di regolazione, viene definita la differenza massima tra i processi (ex. Tra le due temperature di un forno a due zone di regolazione) durante il funzionamento, nel caso tale differenza							
	sia s	sia superiore ai valore impostato il ciclo si biocca e attende che i						
	Tale onzione si somma adii interventi di attesa descritti sul							
	para	nare opzione si somma agli intervenii ui attesa descritti sui parametro 12 3 per consentire un migliore controllo sul ciclo						
	1°Cifra – Blocco programmazione cicli							
	0 Nessun ciclo bloccato							
	1	8 Blocco program	nmazione dei primi 18	3 cicli				
	9 Blocco programmazione di tutti i cicli							
	2°Cifra – Blocco step infinito							
	0 Tempo step infinito abilitato							
	1 Tempo step infinito disabilitato							
	3° Cifra – Funzionamento doppio loop: scarto massimo tra i processi per blocco setpoint (vedi paragrafo 12.4).							
	0 Scarto tra i processi non controllato (processi liberi)							
	1 Scarto tra i processi pari a 5 unità (ex: 5°)							
	2 Scarto tra i processi pari a 10 unità (ex: 10°C)							
	3 Scarto tra i processi pari a 15 unità (ex: 15°C)							
4	Scarto tra i processi pari a 20 unità (ex: 20°C)							
------------------	---							
5	Scarto tra i processi pari a 30 unità (ex: 30℃)							
6	Scarto tra i processi pari a 40 unità (ex: 40℃)							
7	Scarto tra i processi pari a 50 unità (ex: 50°C)							
8	Scarto tra i processi pari a 60 unità (ex: 60°C)							
9	Scarto tra i processi pari a 70 unità (ex: 70°C)							
6 7 8 9	Scarto tra i processi pari a 30 unità (ex: 30 °C)Scarto tra i processi pari a 40 unità (ex: 40°C)Scarto tra i processi pari a 50 unità (ex: 50°C)Scarto tra i processi pari a 60 unità (ex: 60°C)Scarto tra i processi pari a 70 unità (ex: 70°C)							

11 Modi d'intervento allarmi

L ' ATR620 ha la possibilità di programmare tre allarmi, agganciati alle uscite OUT, A1, A2 (se non utilizzate come comando). Nella tabella seguente vengono riportati i vari modi d'intervento.

Intervento di banda (setpoint-processo)



Intervento di deviazione (setpoint-processo)



L'allarme può essere :

- Attivo sopra
- Attivo sotto

Nell'esempio in figura è di deviazione superiore.



Intervento indipendente (setpoint)



 \bigcirc Ad ogni intervento può essere associato il blocco del ciclo e/o segnalazione acustica.

Intervento programmabile nel tempo 🕀 (ausiliario)



con

sono

punto

la

due

di

della

di

12.1 Recupero ciclo interrotto con gradiente automatico



12.2 Recupero ciclo interrotto con gradiente di recupero



A Per disabilitare tale funzione porre a 0 (zero) il parametro 23 P-23

A ll recupero si attiva solo per step positivi o nulli.

A Per uscire manualmente dalla condizione di recupero

premere



Alla riaccensione se la temperatura del forno (processo) è inferiore al setpoint, l'ATR620 blocca il ciclo in esecuzione, eseguendo uno step con gradiente di salita programmabile impostato su P-23 per riportarsi al valore del setpoint generato un attimo prima del black-out e riattiva il ciclo da quel punto. In fase di recupero il led lampeggia, il cronometro è fermo e in sostituzione al numero di step il display

visualizza

12.3 Attesa fine step



Questa funzione risulta particolarmente adatta per il controllo cicli di cottura su forni. Ρυὸ di succedere infatti che il forno non seguire riesca gradienti а i. programmati dall'utente. Se alla fine di uno step il processo dista dal di un valore superiore al setpoint 22, parte con lo step parametro successivo solo dopo aver atteso il tempo programmato nel parametro 21, oppure quando questa distanza diventa inferiore al parametro 22 (vedi figura a fianco).

A Per uscire manualmente dalla condizione di attesa fine step premere

12.4 Funzionamento doppio loop: controllo scarto processi			
Per disabilitare tale funzione porre a 0 (zero) la 3^{a} cifra del parametro 52	Durante uno step di salita o discesa il regolatore controlla la differenza tra i due processi: abilitando questa funzione, se la differenza è maggiore del valore impostato sulla 3ª cifra del parametro 52, il setpoint		
	si ferma e aspetta che i due processi abbiano uno scarto minore di quello impostato.		

13 Protocollo di comunicazione Modbus RTU

13.1 Caratteristiche

L'ATR620 è stato sviluppato per l'utilizzo e il controllo tramite terminali con protocollo Modbus RTU. La seriale permette la programmazione dei parametri di configurazione e la lettura degli ingressi analogici.

L'ATR620 dispone di una seriale di comunicazione RS485.

Baud-rate	Selezionabile da parametri	
	38400 bits/sec	
	31250 bits/sec	
	19200 bits/sec	
	9600 bits/sec	
	4800 bits/sec	
Formato	Selezionabile da parametri	
	Default: 8, N, 1 (8bit, no parità,	1 stop)
Funzioni supportate	BITS READING	(0x01, 0x02)
	WORD READING (max 1 word) (0x03, 0x04)
	SINGLE BIT WRITING	(0x05)
	SINGLE WORD WRITING	(0x06)
	MULTIPLE BITS WRITING	(0x0F)
	MULTIPLE WORD WRITING	(max 30 word)
		(0x10)

13.2 Funzionamento master

L'ATR620 integra nel software il funzionamento master. Questa applicazione permette di far comunicare più regolatori tramite collegamento seriale, in modo da poter controllare più zone di uno stesso forno. Il master (funzione abilitata impostando 0 sul parametro 50) comunica agli altri regolatori collegati (configurati con setpoint remoto da seriale sui parametri 1 e 5) lo start/stop del ciclo e il setpoint, con indirizzo broadcast (quindi tutti i regolatori ricevono i dati). Se si abilita la funzione attesa fine step sul master, quest'ultimo andrà a leggere i processi dei primi 16 regolatori collegati (indirizzo slave da 1 a 16 del parametro 50) verificando eventuali ritardi delle zone collegate.

13.3 Indirizzi word ATR620

Modbus	Descrizione	Read	Reset
address		Write	value
1	Processo AN1	R	0
2	Processo AN2	R	0
3	Temperatura ambiente	R	0
4	Uscita percentuale processo 1	R/W	0
5	Uscita percentuale processo 2	R/W	0
6	Setpoint 1	R/W	EEP
7	Setpoint 2	R/W	EEP
8	Setpoint remoto	R	EEP
9	Setpoint seriale 1	R/W	EEP
10	Setpoint seriale 2	R/W	EEP
11	Tempo attesa iniziale	R/W	EEP
15	Start seriale	R/W	0
21	Parametro 1	R/W	EEP
22	Parametro 2	R/W	EEP
23	Parametro 3	R/W	EEP
24	Riservato	R	?
25	Parametro 5	R/W	EEP
26	Parametro 6	R/W	EEP
27	Parametro 7	R/W	EEP
28	Parametro 8	R/W	EEP
29	Parametro 9	R/W	EEP
30	Parametro 10	R/W	EEP
31	Parametro 11	R/W	EEP
32	Parametro 12	R/W	EEP
33	Parametro 13	R/W	EEP
34	Parametro 14	R/W	EEP
35	Parametro 15	R/W	EEP
36	Parametro 16	R/W	EEP
37	Parametro 17	R/W	EEP
38	Parametro 18	R/W	EEP
39	Parametro 19	R/W	EEP
40	Parametro 20	R/W	EEP
41	Parametro 21	R/W	EEP
42	Parametro 22	R/W	EEP
43	Parametro 23	R/W	EEP
44	Riservato	R	?
45	Parametro 25	R/W	EEP
46	Parametro 26	R/W	EEP

47	Parametro 27	R/W	EEP
48	Parametro 28	R/W	EEP
49	Parametro 29	R/W	EEP
50	Parametro 30	R/W	EEP
51	Parametro 31	R/W	EEP
52	Riservato	R	?
53	Riservato	R	?
54	Riservato	R	?
55	Parametro 35	R/W	EEP
56	Parametro 36	R/W	EEP
57	Parametro 37	R/W	EEP
58	Parametro 38	R/W	EEP
59	Parametro 39	R/W	EEP
60	Parametro 40	R/W	EEP
61	Parametro 41	R/W	EEP
62	Parametro 42	R/W	EEP
63	Parametro 43	R/W	EEP
64	Parametro 44	R/W	EEP
65	Parametro 45	R/W	EEP
66	Parametro 46	R/W	EEP
67	Parametro 47	R/W	EEP
68	Parametro 48	R/W	EEP
69	Parametro 49	R/W	EEP
70	Parametro 50	R/W	EEP
71	Parametro 51	R/W	EEP
72	Parametro 52	R/W	EEP

14 Tabella segnalazioni anomalie

In caso di mal funzionamento dell'impianto il controllore blocca l'eventuale ciclo in esecuzione e segnala il tipo di anomalia riscontrata.

Per esempio il regolatore segnalerà la rottura di una eventuale termocoppia collegata visualizzando $\boxed{E-D5}$ (lampeggiante) sul display 1.

Per le altre segnalazioni vedi la tabella sottostante.

#	Causa	Cosa Fare
E-01	Errore in programmazione cella E ² PROM.	Chiamare Assistenza
E-03	Dati ciclo errati.	Programmare un nuovo ciclo.
E-04	Dati di configurazione errati. Probabile perdita della tarature dello strumento.	Verificare che i parametri di configurazione siano corretti.
E-05	Termocoppia aperta o temperatura fuori limite.	Controllare il collegamento con le sonde e la loro integrità. Nel caso il problema persista chiamare assistenza.
E-07	Dati recupero errati, impossibile lancio procedura di recupero.	Confermare e lanciare un nuovo ciclo.
E-11	Guasto sensore temperatura giunto freddo o temperatura ambiente al di fuori dei limiti ammessi.	Chiamare Assistenza

15 Esempi su Forni industriali

Il controllore ATR620 trova largo impiego su molteplici applicazioni quali forni industriali , camere climatiche , stufe , essiccatoi , ecc... Le applicazioni su forni elettrici per metalli, ceramica, vetro e gesso sono sicuramente tre tra le più diffuse, ne proponiamo tre esempi.

16 Forno con singola termocoppia e comando SSR

E' probabilmente l'applicazione più tradizionale per lo strumento Atr620 dove solo le caratteristiche principali sono utilizzate mantenendo la massima semplicità di funzionamento.

Nei forni elettrici industriali l'ATR620 esegue il loop di regolazione per il programma selezionato leggendo la termocoppia e comandando gli SSR.

Vengono verificante le condizioni di allarme come la massima temperatura, che oltre al segnale del cicalino e al messaggio sul display attiva il relè A1 per aprire il circuito con il teleruttore di sicurezza; anche eventuali aperture della porta bloccano l'avanzamento del ciclo e interrompono la corrente sul carico con un messaggio di segnalazione sul display.

Programmazione dei parametri principali:

P-01	0009	funzioni speciali disabilitate 15 cicli da 20 step
		selezionadili.
P-02	1000	Selezione termocoppia tipo K (ex.:1100 per tipo S)
P-05	5000	Selezione uscita comando processo 1 su SSR
P-06	0	Temperatura minima (inizio scala lettura) 0℃
P-07	1350	Temperatura massima (fine scala lettura) 1350°C
P-12	1101	Allarme di massima temperatura con blocco del
		ciclo
P-15	1300	Set allarme; quando la temperatura nel forno sale
		di oltre 1300℃ rispetto al setpoint della curva di
		programma, il ciclo viene bloccato.
P-17	5100	Allarme su ingresso digitale per blocco ciclo e
		segnalazione porta aperta



17 Forno con doppia termocoppia e comando a contattori

Nel caso di impianti più grandi può essere necessario migliorare la regolazione della temperatura interna; ad esempio nel caso di un forno particolarmente alto può verificarsi il caso di un accumulo di calore nella parte alta con una differenza di temperatura anche significativa con la parte bassa. Ecco che un corretto posizionamento dei due gruppi di resistenze e un doppio loop di regolazione consentono di recuperare uniformità di cottura.

Due uscite del l'ATR620 sono configurate come comando e legate ai due processi (Tc1 e Tc2) la terza rimane disponibile come allarme / ausiliari / evento.

Programmazione dei parametri principali:

P-01	0009	funzioni speciali disabilitate 15 cicli da 20 step selezionabili.
P-02	1000	Selezione termocoppia tipo K per ingresso AN1 processo 1
P-03	1001	Selezione termocoppia tipo K per ingresso AN2 processo 2
P-05	1300	Selezione uscita comando processo 1 e 2 su OUT e A1
P-06	0	Temperatura minima (inizio scala lettura) 0°C
P-07	1350	Temperatura massima (fine scala lettura) 1350℃
P-13	0000	Disponibile per allarme / ausiliari / evento.
P-17	5100	Allarme su ingresso digitale per blocco ciclo e segnalazione porta aperta
P-52	004-	Differenza massima tra i due processi 20°C, oltre i l



18 Forno con 4 TC controllato da 4 strumenti in configurazione Master/Slave

Anche nel caso di impianti con più di due loop di controllo è possibile con una configurazione master / slave utilizzare i modelli ATR620. Programmando un solo controllore come sugli impianti più piccoli, si mantiene la semplicità di funzionamento e la velocità di programmazione.

In questo esempio un forno porta quattro loop di regolazione (N.B.: possono essere fino a 16 con il controllo differenza massima temperatura e fino a 32 senza controllo), vengono perse le opzioni con ingresso digitale per attivare la connessione seriale. Programmazione dei parametri principali (tra parentesi il master):

D 04	0000	Attivists functions astrophytics and and an along and
P-01	0000	Attivata funzione setpoint remoto solo su siave, sui
	(0009)	master l'ultima cifra a "9".
		Funzioni speciali disabilitate.
P-02	1000	Selezione termocoppia tipo K per ingresso AN1 processo 1.
P-05	1001	Selezione uscita comando processo 1 su OUT,
	(1000)	abilitazione setpoint remoto da seriale solo per
	. ,	slave.
P-06	0	Temperatura minima (inizio scala lettura) 0°C
P-07	1350	Temperatura massima (fine scala lettura) 1350°C
P-	0000	Ingressi digitali disabilitati.
17/18		
P-21	(120)	Tempo di attesa massimo a fine step 120 minuti
P-22	(20)	Differenza massima tra setpoint e processi e tra
		processi, in caso contrario il ciclo di blocca in
		attesa di una temperatura entro i limiti.
P-49	2010	Baudrate formato dati e ritardo comunicazione.
P-50	13	Impostare indirizzo slave da 1 a 3 selezionare 0
	(0)	per master.



19 Promemoria configurazione

Data:	Modello ATR620:
Installatore:	Impianto:
Note:	-

P-01	Configurazione generale	
P-02	Configurazione ingresso analogico universale AN1	
P-03	Configurazione ingresso analogico universale AN2	
P-04	Riservato	
P-05	Configurazione uscita comando e origine setpoint	
P-06	Limite inferiore setpoint 1 (-999/3000 digit)	
P-07	Limite superiore setpoint 1 (-999/3000 digit)	
P-08	Limite inf. range AN2 per V/I (-999/3000digit)	
P-09	Limite sup. range AN2 per V/I (-999/3000digit)	
P-10	Isteresi allarmi (-999/3000)	
P-11	Configurazione allarme n.1 (OUT)	
P-12	Configurazione allarme n.2 (A1)	
P-13	Configurazione allarme n.3 (A2)	
P-14	Valore di confronto per allarme n.1(-999/3000 digit)	
P-15	Valore di confronto per allarme n.2(-999/3000 digit)	
P-16	Valore di confronto per allarme n.3(-999/3000 digit)	
P-17	Configurazione ingresso digitale IN1	
P-18	Configurazione ingresso digitale IN2	
P-19	Configurazione Auto-Tune e visualizzazione step	
P-20	Potenza gruppo riscaldante (0.0/999.9 KWatt)	
P-21	Tempo attesa fine step (1/1440 min)	
P-22	Scarto massimo fine step (1/200 digit)	
P-23	Recupero ciclo	
P-24	Riservato	
P-25	Filtro ingressi analogici (1/20 medie)	
P-26	Correzione offset AN1 (-15.0/15.0 digit)	
P-27	Correzione guadagno AN1(-10.0%+10.0%)	
P-28	Valore di fine modulazione ON/OFF(-999/3000digit)	
P-29	Riservato	

P-30	Tempo massimo impulso zona 1 (1/120sec)	
P-31	Limite segnale comando zona 1 (10/100%)	
P-32	Riservato	
P-33	Riservato	
P-34	Riservato	
P-35	Isteresi ON/OFF; banda morta PID(-99.9/300.0digit)	
P-36	Banda proporzionale (0-3000digit)	
P-37	Tempo integrale (0/9999 sec).	
P-38	Tempo derivativo (0.0/999.9 sec).	
P-39	Limite inferiore scala 3 (-999/3000 digit)	
P-40	Limite inferiore scala 3 (-999/3000 digit)	
P-41	Correzione offset AN2 (-15.0/15.0 digit)	
P-42	Correzione guadagno AN2(-10.0%+10.0%)	
P-43	Tempo massimo impulso zona 2 (1/120sec)	
P-44	Limite segnale comando zona 2 (10/100%)	
P-45	Isteresi ON/OFF; banda morta PID(-99.9/300.0digit)	
P-46	Banda proporzionale (0-3000 digit)	
P-47	Tempo integrale (0/9999 sec).	
P-48	Tempo derivativo (0.0/999.9 sec).	
P-49	Configurazione ingresso seriale	
P-50	Indirizzo slave (1/99).	
P-51	Configurazione visualizzazione dati in RUN/START	
P-52	Blocco programmazione cicli e abilita step infinito	

20 Introduction

Programmers ATR620 are the results of a wide experience with applications for temperature and process control by Pixsys (<u>www.pixsys.net</u>).

High configurability of both hardware and software resources allows the installer to configure the controller assuring both userfriendliness for the operator and at the same time the programming of complex and accurate firing profiles.

To program a cycle means basically to enter couples of values time /temperaure (setpoint) for each segment of the cycle. Each controller can be connected to one or two sensors; the output options include relays and SSR control. Other resources are available for the management of alarms, auxiliary and digital commands. Possibility to integrate the unit into supervisory systems or communication networks is assured by RS485 and protocol Modbus-RTU with Master/Slave modality.

Memory card allows to quickly copy parameters and cycle data, keeping record of the different configurations.

**Chapters 26.1 and 27.1 specifically focus on the operating instructions for the users.

21 Models

The series ATR620 includes two versions: the following table allows to choose the correct model.

21.1 Ordering codes

ATR620-				
Inputs	2			2 Inputs TC-RTD-V/mA
Outputs		1		2 relays + 1 output SSR
		2		3 relays
Power supply			ABC	24/230/115Vac ±15% 50/60Hz

22 Technical data

22.1 Main features	
Visualizers	4 displays 0,56 inches
	4 displays 0,28 inches
Operating temperature	0-45℃, humidity 3595uR%
Sealing	IP54 Frontal, IP30 box, IP20 terminals
	block
Material	Noryl 94V1 self-extinguishing
Weight	400g

22.2 Hardware data

Analog input	1: AN1, AN2 Software configurable Input An. 1 Thermocouple K, S, T, R, J, E RTD type PT100, Ni100 Input An. 2 Thermocouple K, S, T, R, J, E Input 0-1V, 0-10V,0-20mA, 4- 20mA	Accuracy (25℃) 0.2 % ± 1 digit for input TC, RTD , V, mA
Relay outputs	2/3 relays: OUT, A1, (A2) Configurable for command or alarm	Contacts 8A- 250V~
SSR output	1 output: A2 Configurable for command or alarm	Output 12Vdc 30mA
Serial input	1: RS485 , Modbus protocol	
Digital input	1: IN1, IN2 Configurable as Input START/ST	OP, signal

22.3 Software data			
Control algorithm	ON-OFF with hysteresis,		
	P, PI, PID, PD time proportioning		
Proportional band	09999℃ or ℉		
Integral time	09999 sec (0 excludes)		
Derivative time	0,0999,9 sec (0 excludes)		
Software functions	Auto-Tuning, configurable alarms		
Programmable	15 cycles, max 20 segments (steps) for		
cycles	each cycle + function "simple controller"		
	with programmable setpoint		
Remote control	Setpoint received by analog or serial input		
Manual function	Increase/decrease manually the percentage		
	of output (manual control of power)		
23	Sizes and installation		



24 Electrical wirings



Altough this controller has been designed to resist noises in an industrial environment, please notice the following safety guidelines:

- Separate control wires from power wires
- Avoid mounting close to remote control switching systems, electromagnetic relays, powerful engines
- Avoid proximity of power systems, especially those with phase control

24.1 Wiring diagram

16 AN2 ⁵ † 8	$\begin{array}{c} 9 \text{ OV} & \begin{array}{c} 0 \\ \hline 9 \\ \hline 9 \\ \hline 9 \\ \hline 11 \\ \hline 11 \\ \hline 10 \\ \hline 82 \\ \hline 10 \\ \hline 82 \\ \hline 10 \\ \hline 82 \\ \hline 10 \\ \hline 83 \\ \hline 12 \\ \hline 13 \\ \hline 14 \\ \hline 14 \\ \hline 14 \\ \hline 15 \\ \hline 14 \\ \hline 14 \\ \hline 15 \\ \hline 14 \\ \hline 14 \\ \hline 15 \\ \hline 14 \\ \hline 14 \\ \hline 14 \\ \hline 14 \\ \hline 15 \\ \hline 14 \\$	
	$\begin{array}{c} 15 \\ AN1 \\ \hline SSR \\ \hline 6 \\ AN2 \\ \hline \\ \end{array}$	





Analog input AN2			
	Thermocouples type K, S, T, R, J, E		
12 + 12V 30mA	Respect polarity		
14 AN2 16 +	 When extending thermocouples be sure to use the correct extension/compensating cable Signals 0-1V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 		
	 Respect polarity 		



25 Displays and keys



25.1 Numerical indicators (displays)

Visualize usually process value (ex. Value 1 by thermocouple), but may read also visualize setpoint value, time elapsed after cycle start¹, step number², percentage value of output, value of entering parameter GREEN during configuration ¹⁵. Visualization on this dispay is programmable 2 and may be chosen as setpoint value, elapsed time or step/cycle in progress. Visualize number of entering parameter during configuration. Visualize Step-time RED (ex.:01-T) or step-setpoint (ex.:01-S) which is being entered during cycle programming.



62

25.	2 Led	S		
3	Ŷ	ON when output OUT is active		
4	A 1	ON when output A1 is active		
5	A 2	ON when output A2 is active		
6	START	ON with cycle in progress, flashing if function "Simple controller" in progress, remote setpoint, manual control, serial communication.		
25.	3 Key	S		
7		 Scroll or modify parameters during configuration Scroll available cycles (to start or modify) Modify time or setpoint values when programming cycles Modify setpoint when function "Simple controller" (TERM) is working Fast advancement with cycle in progress 		
8	7	 Scroll or modify parameters during configuration Scroll available cycles (to start or modify) Modify time or setpoint values when programming cycles Modify setpoint when function "Simple controller" (TERM) is working Fast go back with cycle in progress 		
9	•	 Visualize duration of latest completed cycle if controller is in STOP mode Second process only if enabled Scroll flashing digit to modify values during configuration of parameters With cycle in progress, visualize (cycling) setpoint value and if configured also other data. 		
10	PRGM	 Enter list of available cycles or configuration mode when the controller is in STOP mode Press it for more than 1 second to enter functions menu with cycle in progress 		
11	START	 Start new cycle or stop cycle in progress ESCAPEkey when the controller is in configuration mode 		
12	ок	Confirm entered value or selected function		

26 Programming and configuration

There are two different levels of programming :

- 1. **Programming of cycles** (for **operator/user**) means entering of time/setpoint values for each step/segment of cycle.
- 2. **Configuration** (for **manufacturer/installer of plant)** means entering of basic parameters (sensor type, outputs functioning, operating of auxiliary output ..).

26.1 Programming (or modifying) cycle data

A With or without starting setpoint, with or without timed auxiliary outputs ***

***The above specifications underline the possibility given to the installer (plant's manufacturer) to choose the sequence of operations required for the programming of a firing cycle.

This paragraph includes all available options. In case that the installer decides to chose a simplified programming with less options, it is highly recommended to prepare additional/separate instructions specifying only the selected sequence. The file of this paragraph is available in the Download section at <u>www.pixsys.net</u> and it may be used for this purpose.

Set the controller to $\square\square\square$ mode and follow the points below

	Press	Display	Do
1	PRGM	Red display shows	
2			Increase or decrease to visualize visualizzare \Box \Box \Box \Box for cycle no.1 \Box \Box \Box for cycl no.2 up to \Box \Box \Box for cycle no. 15.

26.1.1 Programming of starting set-point (if configured)

	Press	Display	Do
ω	ок	Red display shows Red display shows Red display shows (see configuration of visualization Par.19, 4 th digit). Green display shows the "starting setpoint". Otherwise go to point 5.	At any time press to quit the programming mode and save modified data
4		Increase/decrease value on green display.	Enter starting setpoint (ex. Temperature at cycle start)

¹⁶ The first two digits indicate number of step. Last digit shows time value/duration of step or entering setpoint value (ex.:temperature value to reach within the programmed time)

26.1.2 Cycle programming (programming of steps/ segments)...

	Press	Display	Do
5	СК	Red display shows or number of step which is being modified (for a few seconds), then Red display shows time value (duration) of step.	
6		Increase / decrease the value on green display N.B.:Max. 20 steps can be programmed for each cycle. Then the controller automatically goes to point 12.	Enter <u>duration</u> of step as hours:minutes ** Enter for endless time or enter End for cycle end (in case that not all available steps are required) and skip to point 12.
7	OK	Red display shows 1-5 or number of step which is being modified and then 5EL. 1. Green display shows setpoint of step (temperature to reach within the selected time)	Use arrow keys + to enter setpoint value (temperature required at end of each step)

26.1.3 Programming of auxiliary output (if configured)

ĺ	Press	Display	Do
8	ОК	Green display shows A lon or A loF.	If output A1 is not programmed as timed auxiliary, go to point 10.
9			Select the state of auxiliary output during the step: I I I for active or I I F for not active
10	OK	Green display shows A2on or A2oF.	If output A2 is not programmed as timed auxiliary, go back to point 5
11			Select the state of auxiliary output during the step: IIIT for active or IIIT for not active . Go back to point 5.

26.1.4 End of programming...

	Press	Display	Do
12		The controller returns	In case that outputs (A1, A2)
	ок	to STOP mode,	are programmed as
		storing the	auxiliaries, repeat points 9
		programmed cycle.	and 11 to program the state
		Red display	of outputs after cycle stop.
		shows SEOP.	

27 Start of a cycle

27.1 Cycle start and programming of delaied start Red display shows <u>SEOP</u>.

	Press	Display	Do
1	START	Red display shows available cycles	
2			Increase or decrease until the chosen cycle is visualized
3	or or	Cycle starts. Buzzer rings. Green display shows process value, red display shows the value which has been selected on P-51, 1 st digit	
If function "Delayed start" is enabled (see P-01, 2 nd digit) follow the table below			
4	ok or	Reddisplayshows HEL. , greendisplayshowsflashingtheprogrammed time.	
5		Increase or decrease the waiting time after cycle Start (Hours:Minutes).	
6	OK	Start of waiting time. At elapsing of programmed time, cycle will start	Press to modify time value

27.2 Function "Fast advancement"

During cycle execution or in case of restart after an interruption, it may be useful to change the programmed time value of the running cycle (onwards or backwards) to meet the required setpoint.

	Press	Display	Do
1		Forwards or backwards on cycle (each beep of internal buzzer means one minute).	To stop the cycle and set the controller in mode before end of cycle press

27.3 Function SIMPLE CONTROLLER¹⁷ with cycle in execution

This function can be activated **during** cycle execution.

	Press	Display	Do
1	PRGM	Red display shows	Keep pressing the key
		EECIL flashing.	for approx. 1 second.
2	OK	Red display shows EETI . The controller activates the output to hold the programmed temperature	
3		Modify setpoint value. Red display shows <u>SEL</u> and green display shows new setpoint for a few seconds.	To quit the function press (the controller returns to the the cycle which was previously in execution).

¹⁷ Access to this function can be denied to the operator on P-01, 2nd digit

27.4 Function SIMPLE CONTROLLER in STOP mode.

Set the controller to SEDP mode.

	Press	Display	Do
1	START	Red display shows available options	
2	4		Increase until LECI is visualized
3	б	Red display shows SEL. I, Green display shows setpoint value.	
4		Increase or decrease setpoint value	Enter required setpoint value.
5	ď	The controller activates the output to hold the programmed temperature	
6	5	Values are visualized cycling.	To modify setpoint SEE. I press and/or arrow keys (again and arrow keys for SEE.2) To quit the function press

27.5 Auto-tuning

Auto-tuning¹⁸ function can be started if the controller is configured as **<u>SIMPLE CONTROLLER</u>**.

Process value must be **at least 35% lower than setpoint value** (to avoid overshooting of temperature above setpoint value). If two process are enabled, please go to P-19/1st digit, to choose the process to which Autotuning will refer.

•	Press	Display	Do
1	PRGM	Lune is flashing on red display.	Keep pressing for 1 second.
2	OK	Red display shows	Wait until the writing disappers. To stop the function before it is completed, press

27.6 Activate remote setpoint by input 2¹⁹

Set the controller to $\square\square\square$ mode and follow the points below.

	Press	Display	Do
1	SAN	Red display shows available options.	
2			Increase or decrease until
3	OK	Green display shows process value. The controller activates control output.	To quit the function press

 ¹⁸ Access to this function can be denied to the operator on P-01, 2nd digit
 ¹⁹ To configurate this function, select 0 (remote setpoint) on 4th digit of P-01 and "Remote setpoint by analog input AN2" on 4th digit of P-05.

27.7 Activate remote setpoint by serial input²⁰

Set the controller to SEDP mode.

To start the function by serial input, write 1 at modbus address 15: this operation must be repeated at least every 8 seconds, otherwise the controller will return to $\square\square\square$ mode

To quit the function write 0 at the same address.

Setpoint values must be entered at Modbus address 9 for process 1 and at address 10 for process 2.

 $^{^{20}}$ To configurate this function, select 0 (remote setpoint) on 4^{th} digit of P-01 and " Remote setpoint by analog input AN2" on 4^{th} digit of P-05
27.8 Manual control of output²¹

This functions allows to control/modify manually the command output to exclude automatical control of process. The output is activated as percentage 0 - 100% according to the time basis entered on parameter P-30 (cycle time).

Set the controller to $\square \square \square$ mode and follow the points below:

	Press	Display	Do
1	START	Red display shows available options	
2			Increase/decrease until
3	б	Green display shows percentage of outputThe controller activates the output.	
4	5	Visualize percentage value of output 1 (cycling also value of output 2 if enabled).	To modify percentage press funtil red display shows function press (or function press of to modify value. To quit the function press

²¹ Access to this function can be denied on P-01, 3rd digit.

28 Configuration for installer

28.1 Modify numeric value of parameter The following options are available : 1. If all 4 digits are flashing, press to change the parameter. 2. If all 4 digits are visualized but only one is flashing, press to modify it and then to reach the following digit .

28.2 Modify configuration parameter

To modify configuration parameters (see chap. 29), the controller must be in $\square\square\square$ mode.

	Press	Display	Do
1	PRGM	Red display shows available options	
2			Increase/decrease until
S	OK	Green display shows and 1 st digit is flashing. Red display shows PRSS.	
4	> +	Modify the flashing digit on green display	Enter password

	Press	Display	Do
5	OK	Red display shows P-D I, green display shows value of parameter	
6		Increase / decrease number of parameter	Visualize number of parameter which must be modified
7	OK	Green display shows the flashing value of selected parameter.	
8		Increase / decrease value of visualized parameter.	Enter new value
9	OK	Value of parameter stops flashing	To modify other parameters go back to point 6.
10	START	End of configuration. The controller is in SEDP mode. ** If Memory Card is connected, its values will be up-dated with new data within a few seconds.	

28.3 Memory Card

Parameters and cycle data can be easily and quickly copied from one controller to other controllers using the Memory Card. **The controller must be switched off before entering the Card**. Please <u>check also entry direction</u>: the small scanning must be turned towards the back panel and the small IC must be turned towards the external side of the box. When the controller is switched-on, the green display shows $\square \square \square^{22}$.

	Press	Display	Do
1		visualize <u>4ES</u> , visualize <u>no</u> .	Select <u>JES</u> to load values of memory card on the controller. Select <u>n</u> to keep values of the controller unchanged.
2	ок	The controller loads the values and starts the self-check	



²² Only if values stored on Memory are correct

 23 If the controller shows $\boxed{\square \square \square}$ at starting, it means that no values are stored on memory, but it is possible to copy and update them

29 List of configuration parameters

P-01	Gei	neral configuration	1	
	Thi	s parameter sel	ects the type of F	P.I.D. action, enables
	ope	erator's access to	special functions li	ke manual control of
	out	but percentage 0	-100%, Autotuning, d	elayed start, operating
	as	"Simple controll	er" with fixed setp	oint beside standard
	pro	gramming function	n, possibility to modify	/ cycle data during the
	cyc	ie, programming	of a starting set	point (to assure the
	pro	grammed rising g	radient in case that Kil	in temperature at cycle
	sta	rt is too nign), n	umber of cycles avai	nable to the operator,
	/ C//	Digit Type of D		
		Digit – Type of P	rid control	
	0	Single reverse a	clion (Healing)	
	2nd	Single direct acti	on (Cooling)	
		Digit – Access to	Simple controller	Delaied start
	0	Auto-tuning		
	1	NU Voo	No	No
	1	res	NO	NO NO
	2	INU	Yee	No.
	3	res	res	INO Vee
	4	INO	NO No	Yes
	5	Yes	NO	Yes
	0	INO	Yes	Yes
		Yes	Yes	Yes
	3	Digit – Access to	o following functions	
		Manual %	Starting setpoint	Modify data during
	•	Output	Na	the cycle
	0	INO Vac	NO	INO No
	1	res	INO Mara	INO N Ia
	2	NO	Yes	NO
	3	Yes	Yes	No
	4	No	No	Yes
	5	Yes	No	Yes
	6	No	Yes	Yes
	7	Yes	Yes	Yes

	4 th Digit -		t – Cycles available to the operator
		0	No cycles available
			Remote setpoint enabled
	1	9	18 cycles available for the operator
	_		Select 9 for 15 cycles / 20 steps each
P-02	Cor	nfigu	ration analog input AN1
	Sel	ect i	type of thermocouple or RTD connected to input AN1,
	VISL	laliza	ation range and process corresponding to this input.
	1 ³¹	Digi	t – Type of sensor
	0	Not	used
	1	<u> The</u>	ermocouple or RTD (selected on 2 nd digit)
	2""	Dig	it – Type of thermocouple/RTD
	0	Тур	be K (-250/1350℃)
	1	Тур	be S (-50/1750℃)
	2	Тур	be T (-250/400℃)
	3	Тур	be R (-50/1750℃)
	4	Тур	be J (-200/1000℃)
	5	Тур	be E (-250/1000℃)
	6	PT	100 (-100/600°C)
	7	NI1	00 (-60/180℃)
	3 rd	Dig	it – Decimal point
	0	No	decimal point
	1	Vis	ualization with decimal point
	4 ^{τη}	Digi	t – Select corresponding process
	0	Pro	cess 1
	1	Pro	cess 2
P-03	Cor	nfigu	ration of analog input AN2
	Sel	ect t	ype of thermocouple or signal V/mA connected to input
	AN	2, vis	sualization range and process corresponding to this input
	1 ⁵¹	Digi	t – Type of sensor
	0	Not	used
	1	The	ermocouple (selected on 2 rd digit)
	2	Ter	ision 0-1V
	3	Ter	ision 0-10V
	4	Cu	rrent 0-20mA
	5	Cu	rrent 4-20mA
	2 nd	Dig	it – Type thermocouple/RTD
	0	Тур	be K (-250/1350℃)
	1	Tvr	be S (-50/1750℃)

	2	Туре Т (-250/400℃)		
	3	Type R (-50/1750℃)		
	4 Type J (-200/1000℃)			
	5 Type E (-250/1000℃)			
	3 rd	Digit - Decimal point		
	0	No decimal point		
	1	Visualization with one decimal	point	
	2	Visualization with 2 decimal point	ints (only V /mA)	
	3	Visualization with 3 decimal po	ints (only V /mA)	
	4 th	Digit – Select process		
	0	Process 1		
		(* ex. Pressure or humidity sense	sor connected to analog input	
		AN2 is Process 1)		
	1	Process 2		
P-04	Res	served		
P-05	Cor	figuration control outputs and so	ource of setpoints	
		. ICI OII ANI COIIIguieu as pi		
	Set Set	2 as process 2 on A1) and sele point1 changes according to t point2 can only be fixed.	ect source of setpoint (** Only he programmed cycle, while	
	Set Set	2 as process 2 on A1) and sele point1 changes according to t point2 can only be fixed. Digit – Control output process	ect source of setpoint (** Only he programmed cycle, while	
	Set Set 1 st 2 nd	2 as process 2 on A1) and sele point1 changes according to t point2 can only be fixed. Digit – Control output process Digit – Control output proces	ect source of setpoint (** Only he programmed cycle, while s 1 s 2	
	AN Set Set 1 st 2 nd	2 as process 2 on A1) and sele point1 changes according to t point2 can only be fixed. Digit – Control output process Digit – Control output process No output or isabled process	ect source of setpoint (** Only he programmed cycle, while s 1 s 2	
	AN Set Set 1 st 2 nd 0 1	2 as process 2 on A1) and sele point1 changes according to t point2 can only be fixed. Digit – Control output process Digit – Control output process No output or isabled process Relay OUT contact N.O.	ect source of setpoint (** Only he programmed cycle, while s 1 s 2	
	AN. Set Set 1 st 2 nd 0 1 2	2 as process 2 on A1) and sele point1 changes according to t point2 can only be fixed. Digit – Control output process Digit – Control output process No output or isabled process Relay OUT contact N.O. Relay OUT contact N.C.	ect source of setpoint (** Only he programmed cycle, while s 1 s 2	
	AN. Set Set 1 st 2 nd 0 1 2 3	2 as process 2 on A1) and sele point1 changes according to t point2 can only be fixed. Digit – Control output process Digit – Control output process No output or isabled process Relay OUT contact N.O. Relay OUT contact N.C. Relay A1 contact N.O.	ect source of setpoint (** Only he programmed cycle, while s 1 s 2	
	AN Set Set 1 st 2 nd 0 1 2 3 4	2 as process 2 on A1) and sele point1 changes according to t point2 can only be fixed. Digit – Control output process Digit – Control output process No output or isabled process Relay OUT contact N.O. Relay A1 contact N.O. Relay A1 contact N.C.	ect source of setpoint (** Only he programmed cycle, while s 1 s 2	
	AN Set Set 2 nd 0 1 2 3 4 5	2 as process 2 on A1) and sele point1 changes according to t point2 can only be fixed. Digit – Control output process Digit – Control output process No output or isabled process Relay OUT contact N.O. Relay OUT contact N.C. Relay A1 contact N.C. Relay A1 contact N.C. Relay or SSR A2 contact N.O.	ect source of setpoint (** Only he programmed cycle, while s 1 s 2	
	$ \begin{array}{c} \text{AN} \\ \text{Set} \\ \text{Set} \\ \text{Set} \\ 1^{\text{st}} \\ 2^{\text{nd}} \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ \end{array} $	2 as process 2 on A1) and sele point1 changes according to t point2 can only be fixed. Digit – Control output process Digit – Control output process No output or isabled process Relay OUT contact N.O. Relay OUT contact N.C. Relay A1 contact N.C. Relay A1 contact N.C. Relay or SSR A2 contact N.O. Relay or SSR A2 contact N.C.	ect source of setpoint (** Only he programmed cycle, while s 1 s 2	
	$ \begin{array}{c} AN, \\ Set, \\ Set, \\ Set, \\ 2^{nd} \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ \end{array} $	2 as process 2 on A1) and sele point1 changes according to t point2 can only be fixed. Digit – Control output process Digit – Control output process No output or isabled process Relay OUT contact N.O. Relay OUT contact N.C. Relay A1 contact N.O. Relay A1 contact N.C. Relay or SSR A2 contact N.O. Relay or SSR A2 contact N.C. Open/Close contact N.O. (Ope	ect source of setpoint (** Only he programmed cycle, while s 1 s 2 n OUT, Close A1)	
	$ \begin{array}{c} \text{AN} \\ \text{Set} \\ \text{Set} \\ \text{Set} \\ 1^{\text{st}} \\ 2^{\text{nd}} \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ \end{array} $	2 as process 2 on A1) and sele point1 changes according to t point2 can only be fixed. Digit – Control output process Digit – Control output process No output or isabled process Relay OUT contact N.O. Relay OUT contact N.C. Relay A1 contact N.C. Relay A1 contact N.C. Relay or SSR A2 contact N.O. Relay or SSR A2 contact N.C. Open/Close contact N.C. (Oper Open/Close contact N.C. (Oper	ect source of setpoint (** Only he programmed cycle, while s 1 s 2 n OUT, Close A1) n OUT, Close A1)	
	AN. Set Set 1 st 2 nd 0 1 2 3 4 5 6 7 8 3 rd	2 as process 2 on A1) and sele point1 changes according to t point2 can only be fixed. Digit – Control output process Digit – Control output process No output or isabled process Relay OUT contact N.O. Relay OUT contact N.O. Relay A1 contact N.O. Relay A1 contact N.C. Relay or SSR A2 contact N.O. Relay or SSR A2 contact N.O. Relay or SSR A2 contact N.C. Open/Close contact N.O. (Open Open/Close contact N.C. (Open Digit–Source of setpoint for pr	n OUT, Close A1) n OUT, Close A1) n OUT, Close A1) n OUT, Close A1)	
	AN. Set Set 1 st 2 nd 0 1 2 3 4 5 6 7 8 3 rd	2 as process 2 on A1) and sele point1 changes according to t point2 can only be fixed. Digit – Control output process Digit – Control output process No output or isabled process Relay OUT contact N.O. Relay OUT contact N.O. Relay A1 contact N.O. Relay A1 contact N.O. Relay or SSR A2 contact N.O. Relay or SSR A2 contact N.O. Relay or SSR A2 contact N.O. Open/Close contact N.O. (Open Open/Close contact N.C. (Open Digit–Source of setpoint for pr Process 1	ect source of setpoint (** Only he programmed cycle, while s 1 s 2 n OUT, Close A1) n OUT, Close A1) n OUT, Close A1) rocess 1 + process 2 Process 2	
	AN. Set Set 1 st 2 nd 0 1 2 3 4 5 6 7 8 3 rd 0	2 as process 2 on A1) and sele point1 changes according to t point2 can only be fixed. Digit – Control output process Digit – Control output process No output or isabled process Relay OUT contact N.O. Relay OUT contact N.O. Relay A1 contact N.O. Relay A1 contact N.C. Relay or SSR A2 contact N.O. Relay or SSR A2 contact N.O. Relay or SSR A2 contact N.O. Open/Close contact N.O. (Open Open/Close contact N.C. (Open Digit–Source of setpoint for pr Process 1 Setpoint1 (cycle data)	n OUT, Close A1) n OUT, Close A1) rocess 1 + process 2 Process 2 Setpoint1 (cycle data)	
	$ \begin{array}{c} \text{AN} \\ \text{Set} \\ \text{Set} \\ \text{Set} \\ 1^{\text{st}} \\ 2^{\text{nd}} \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3^{\text{rd}} \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 3^{\text{rd}} \\ 0 \\ 1 \end{array} $	2 as process 2 on A1) and sele point1 changes according to t point2 can only be fixed. Digit – Control output process Digit – Control output process No output or isabled process Relay OUT contact N.O. Relay OUT contact N.O. Relay A1 contact N.O. Relay A1 contact N.O. Relay or SSR A2 contact N.C. Open/Close contact N.O. (Open Open/Close contact N.C. (Open Digit–Source of setpoint for pr Process 1 Setpoint1 (cycle data)	n OUT, Close A1) n OUT, Close A1) ocess 1 + process 2 Process 2 Setpoint1 (cycle data) Setpoint2 (fixed)	

	4 th	Digit – Select remote setpoint			
	0	Remote setpoint by analog input AN2			
	Control input AN1				
	1	Setpoint by serial input: process 1 – word modbus 9			
-		process 2 – word modbus 10			
P-06	Low	/er limit setpoint 1 (-999/3000 digit)			
P-07	Upp	per limit setpoint 1 (-999/3000 digit)			
D 00	Sel	ectable limits of setpoint 1			
P-08	LOW	/er limit range AN2 only for V/mA (-999/3000 digit).			
P-09	Upp	ber limit range AN2 only for V/mA(-999/3000 digit).			
	Lim V/m	its of scale (values to visualize if input AN2 is configured as			
P-10	Ala	rms hysteresis (-999/3000 digits).			
	Hys	steresis for alarms tresholds. This function is useful to avoid			
	dist	urbing oscillations of outputs			
P-11	Cor	ifiguration alarm no.1 corresponding to output OUT			
P-12	Cor	ifiguration alarm no.2 corresponding to output A1			
P-13	Cor	ifiguration alarm no.3 corresponding to output A2			
	The	ese parameters allow to select the operating mode for the			
	rela	y or SSR outputs when they are not used for process control			
	(see P-05).				
	Beside alarm modes described on chap. 30, available options				
	risir	ude also auxiliary functions related to time (steps), to			
		le execution or at cycle and)			
	Set	noint values (comparison values) must be entered on			
	par	ameters P-1416.			
	1 st	Digit –Type of operation			
	0	Output not used as alarm/auxiliary/event			
ALL	1	Independent related to process (3 rd Digit)			
EVN	2	Active in RUN (N.O. or N.C. selected on 2 nd Digit)			
ALL	3	Independent related to setpoint			
ALL	4	Band (setpoint – process)			
EVN	5	Active at cycle end			
ALL	6	Deviation (setpoint – process)			
AUX	7	Timed, related to step (On or Off for each step)			
AUX	8	Active for rising steps or dwells			
AUX	9	Active for cooling steps			

	2	nd	Dig	it –Operating zone for alarm and state of contact	
		0		Active "under" (independent or deviation alarm) or	
				"inside" (band alarm), Contact N.O.	
		1		Active "over" (independent or deviation alarm) or	
				"outside" (band alarm), Contact N.O.	
		2		Active "under" (independent or deviation alarm) or	
				"inside" (band alarm), Contact N.C.	
		3		Active "over" (independent or deviation alarm) or	
				"outside" (band alarm), Contact N.C.	
		4.	7	As 0, 1, 2, 3 active ONLY in RUN (during cycle)	
	3	rd	Digi	t – Select process for alarm	
		0	Pro	cess 1	
		1	Pro	cess 2	
	4	¦th	Digi	t –Type of alarm action on cycle	
		0	No	action on cycle, no acoustic signal of buzzer, no	
			visu	alization on display	
			Out	put is commuted (change of relay or SSR contact).	
		1	Сус	te stop with acoustic and visual signal ²⁴ .	
			Out	put is commuted, buzzer is activated, display flashes,	
			сус	le stops and controller goes to to STOP mode.	
		2	Onl	y acoustic signal	
	_		Out	put is not commuted, buzzer is activated, display flashes.	
4	S	Set	point	value for alarm no.1	
_	-!	999	<u>9/30(</u>	00 digit (°C for temperature)	
5	S	set	point	value for alarm no.2	
	-	998	9/300	JU digit (°C for temperature)	
6		set	point	value for alarm no.3	
_	0	<u>a-s</u>	<u>999/:</u>	3000 digit (°C for temperature)	
<u>/</u>	C	or	figu		
8		or	ntigu	ration digital input IN2	
	0	Эре	eratir	ng mode for digital inputs IN12. Impulse means contact	
	C	SIOS st	sed (or open) tor min. 150msec.	
	1	<u> </u>	Digi	t –Operating mode of digital input	
	0 Input not used				

²⁴ Visual signal for active alarm is ALL. I or ALL2 until or to confirm it. ²⁵ Inputs not available if using RS485. is pushed

P-1

P-1

P-1

P-1 P-1

	1	Input START at impulse (>= 150 msec)		
	2	Input STOP at impulse (>= 150 msec)		
	3	Input START/STOP at impulse (>= 150 msec)		
	4	RUN input when active. The controller executes the cycle		
		programmed on 3 rd digit (or function selected on 4 th digit)		
		until contact is closed (or open).		
	5	Temporary cycle block flashing UPFO		
		(Normally connected to the door switching)		
	6	Cycle stop with acoustic and visual signal		
	Ŭ			
		Visualize I tor IN1 or I tor IN2, buzzer is		
	7	active until V is pressed.		
	1	Input HOLD.		
		kove		
	Q	Impulse input for stop advancement (one stop forwards)		
	0	during cycle		
	2 nd	Digit – Type of contact		
	- 0	Activation with closed contact		
	1	Activation with open contact		
	3 rd	Digit – Function or cycle to activate		
	0	Activate function selected on 4 th digit		
	1.	9 Activate cycle no.19		
	4 th	Digit – Special function to activate		
	0	"Simple controller"		
	1	Remote controller (if P-01/ 4thDigit selected as 0)		
	2	Manual control		
		(modify percentage of control output 0100%)		
	3	Last executed cycle		
-	4	Simple controller (also during cycle execution)		
P-19	Configuration Auto-tuning and visualization of step			
	Sel	ect on which process Autotuning will be completed and which		
	Vall ₄st	les will be visualized in RUN mode.		
	1.	Digit – Configuration Autotuning		
	0	Autotuning only on process 1		
	1	Autotuning only on process 2		
	and	Autoruning both on process 1 and process 2		
	2	Digit – Control of neating elements power		

	0	Only process1
	1	Only process 2
	2	Add process 1 and process 2
	3 rd	Digit – Real time/duration of cycle ²⁶
	0	No
	1	yes
	4 th	Digit – Visualization of step
	0	Step number always visualized in programming mode
	1	Step number visualized only at beginning of step
		(equivalent to the operating in programming mode of series ATR610)
P-20	Pov	er of heating elements (0.0/999.9 Kwatt).
	Ent	r power of heating elements group. If the programmed value
	is a	ferent from 0, it will be possible to visualize power
	cor	sumption (expressed as Kwatt/hour) at cycle end pressing
	kov	(5)
P-21	Wa	ing for step and (1/1440 min, 0 excludes waiting function)
1 21	Ent	r max waiting time for step end. For further details see 31.3
P-22	Ma	an at step and to activate waiting function
	(1/2))0 digit)
	Wh	in the gap setpoint-process 1 is lower than this value the
	cor	roller jumps to next step of cycle without waiting for the time
	ent	red on P-21. For further details see 31.3
P-23	Red	overy of interrupted cycle
	Thi	parameter enables recovery of interrupted cycle after a
	pov	er failure. For further details see 31.1-31.2
	0 (ycle recovery isabled
	1 (ycle recovery enabled (see 31.1)
	2-9	99 Recovery gradient (rising) as degree/hour (see 31.2)
P-24	Res	erved



²⁶ Pressing , during cycle, the visualized time value will be the time

elapsed after cycle start, not the programmed time. PPressing Stop to visualize duration of last cycle.



P-25	Filter on analog inputs (1/20 averages).
	Value of software filter which is active on the reading of sensors
	connected to inputs AN1 and AN2.
	In case of disturbed signals, filter should be increased, reducing
	reading speed .
P-26	Offset calibration for input AN1 (-15.0/15.0 digit)
P-27	Gain calibration for input AN1 (-10.0%+10.0%)
	These parameters allow to adjust eventual errors on
	visualization, caused by damages or mistakes on thermocouples
	wirings or compensated cables.
	Example: if melting point of a ceramic cone is 1000° while the
	controller shows 990°C, enter 1.0 on P-27 to get the correct
-	value on display
P-28	End of ON/OFF control (-999/3000 digit)
	Below this value, the controller modulates the output as ON/OFF
	excluding P.I.D. action. To use only On/off mode, enter a value
	above the upper limit of scale 1. To exclude ON/OFF control
	enter a value below the lower limit of scale 1.
P-29	
P-30	Cycle time or servomotor time (value declared by manufacturer)
	In zone 1 (1/120 sec).
	(DD or monual control of output %)
	(PID or manual control of output %).
	for 6.0 seconds/not active for 4.0 seconds and so on
D _31	Limit of command signal for zone 1(10/100%)
1-51	Max limit of command signal expressed as %
	Ex : Enter 60 on this parameter to allow max, 60% power of
	heating elements on electrical kilns
P-32	Reserved
P-33	Reserved
P-34	Reserved
P-35	ON/OFF hysteresis: P.I.D. dead band (-99.9/300.0 digit)
P-36	Proportional band (0-3000 digit), (0 excludes P.I.D.)
P-37	Integral time (0/9999 sec), (0 excludes integral)

P-38	Derivative time (0.0/999.9 sec). (0 excludes derivative)					
	Parameters for P.I.D. control on process 1.					
	Dead band limits the zone where PID is not active - Proportional					
	band refers to inertia of process and is expressed as units (ex.					
	$^{\circ}$ C) – Integral time express inertia of process as s econds –					
	Derivative time has a damping function and is usually 1/4 of					
	integral time					
P-39	Lower limit Setpoint2 (-999/9999 digit).					
P-40	Upper limit Setpoint2 (-999/9999 digit).					
	Lower and upper limits of Setpoint2 when both inputs are active					
	but only one is referring to the programmed cycle (see P-05, 3 rd					
	Digit) and the second one is referring to a fixed setpoint (which is					
	setpoint2)					
P-41	Offset calibration input AN2 (-15.0/15.0 digit)					
P-42	Gain calibration input AN2 (-10.0%+10.0%)					
	These parameters act to adjust eventual errors of sensors or to					
	fix correspondance with a precise point of the scale					
P-43	Cycle time or servomotor time (value declared by manufacturer)					
	in zone 2 (1/120 sec).					
	Cycle time for time-proportioned outputs (see P-30). This					
	parameter is configured only if two zones are enabled (An1 and					
	Anz boin coningulated).					
P-44						
D 15	OU/OFF by storaging DLD, doed band (00 0/200 0 digit)					
P-40	ON/OFF hysteresis; P.I.D. dead band (-99.9/300.0 digit)					
P-40	Proportional band (0-3000 digit). (0 excludes P.I.D)					
P-4/	Derivetive time (0.9999 Sec). (0 excludes integral)					
P-48	Derivative time (0.0/999.9 sec). (0 excludes derivative)					
D 40	Parameters for P.I.D. control on Zone Z					
Г-49	Configuration Serial input					
	Select baud rate, format and answer delay in Modbus (delay					
	1 st Digit Raud rate					
	$\frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}$					
	1 9600 bit/sec (default)					
	2 10200 bit/sec					
	3 31250 bit/sec					
	4 38400 bit/sec					
	2 nd Digit – Format					
	0 8 N 1 (default)					

	1	8, O, 1					
	2	8, E, 1					
	3	8, N, 2					
	4	· 8, 0, 2					
	5	5 8, E, 2					
	3 rd	Digit – Enable Mo	dbus delay				
	0	Delay desabled.					
	1	Delay enabled (15	i, 12, 9, 6, 3 ms).				
	4 ^{τη}	Digit – Enable sof	tware upgrade via se	erial input			
	0	software upgrade	via serial input desabl	ed			
	1	software upgrade	via serial input enable	d			
P-50	Slav	ve address (0/99, 0	forMaster function).				
	Sel	ect Modbus addres	s of Slave. Enter 0 for	Master.			
	(see	e 32.2).					
P-51	Dat	a visualization on d	isplay				
	Sel	ect visualization for	second display and w	hich data can be			
	VISL	ialized pressing 🥆					
	1	Digit – visualizati	on on second displa	y			
	U	Process 2					
	1	(ex. temperature of second thermocouple)					
		Selpoint programmed for step end					
	2	Control Setpoint					
	-	(updated accordin	a to programmed grad	dient)			
	3	Number of cycle ir	n execution	,			
	4	Time elapsed afte	r cycle START (hours	:minutes)			
	5	Number of step in	execution	,			
	2 nd	Digit – Visualizati	on of data during th	e cycle pressing			
	"Sc	roll" key					
		Chronometer	% output	Step number			
		(hours:minutes)	(0100%)	(120 max)			
	0	No	No	No			
	1	Yes	No	No			
	2	No	Yes	No			
	3	Yes	Yes	No			
	4	No	No	Yes			
	5	Yes	No	Yes			
	6	No	Yes	Yes			

	7	Yes	Yes	Yes				
	3 rd D	igit – Select typ	e of degrees					
	O Celsius (℃).							
	1 F	1 Fahrenheit (乎).						
	4 th D	igit – Brightnes	s display 2					
	0 H	ligher brightness						
	1 L	ower brightness.						
P-52	Block	of cycle progra	amming, enable endle	ess step and waiting				
	function	on for multi-loop	applications					
	1 st dig	git:modify of som	ne or all cycles can be	e locked to avoid that				
	speci	fic programmed	options are lost due to	wrong programming.				
	2^{na} d	igit: enable/desa	able possibility to pro	gram endless steps				
	(step	ends only when	the operator presses S	Stop key- see 26.1.2)				
	3° di	git: this option is	s relevant only for pla	nts with two or more				
	contro	ol loops, it defin	es max. temperature	gap between two or				
	thon	zones (ex. kiin v	with two control zones,	, Il UIIS Yap IS DIYYEI				
	unifor	m values are	reached Reside V	Naiting function as				
	descr	ibed on 31.3 th	nis ontion assures reli	able control of cycle				
	data.							
	1 st D	igit –Cycle prog	ramming block					
	0	No block						
	18	Block program	ming of cycles 18					
	9	Block program	ming of all cycles					
	2 nd D	igit – Endless s	tep					
	0	Endless step e	nabled					
	1	Endless step d	esabled					
	3 rd D	igit – Double lo	op: max. gap betwee	n process 1-2 for				
	setpo	oint block (see 3	51.4).					
	0	Gap process 1	-2 not considered					
	1	Gap process 1	-2 5 units (ex: 5℃)					
	2	Gap process 1	-2 10 units (ex: 10℃)					
	3	Gap process 1	<u>-2 15 units (ex: 15℃)</u>					
	4	Gap process 1	-2 20 units (ex: 20℃)					
	5	Gap process 1	-2 30 units (ex: 30℃)					
	6	Gap process 1	<u>-2 40 units (ex: 40℃)</u>					
	7	Gap process 1	<u>-2 50 units (ex: 50℃)</u>					
	8	Gap process 1	-2 60 units (ex: 60℃)					

30 Alarms operating

Three alarms can be programmed and be connected to outputs OUT, A1, A2 (if they are not used for control). The following graphs describe the programmable operatings.

Band alarm (setpoint-process)



General alarm (setpoint)



Alarm can be :

- active over setpoint
- active below setpoint

Example: over above.

Gycle stop and/or acoustic signal can be programmed for each type of alarm operating.



31 Special software functions

31.1 Recovery of interrupted cycle with automatic gradient



31.2 Recovery of interrupted cycle with programmable gradient



31.3 Waiting function



2 To desable this function enter 0 on P-2].

This function is specifically useful to control firing cycles on kilns whenever the plant is unable to follow the gradients programmed by the operator.

If the gap process-setpoint is bigger than the value entered on parameter 22, the controller will start next step only after waiting for the time entered on parameter 21 or when the gap is lower than value of parameter 22 (see graph beside).

 Δ To quit the function manually,



31.4 Double loop: control the gap between processes				
▲ To desable this function, enter 0 (zero) on 3 rd Digit of parameter 52 <mark></mark>	During rising or cooling steps, the controller will monitor the gap between processes. If this function is enabled, when the gap is bigger than value entered on 3 rd digit of parameter 52, setpoint is blocked until the gap becomes lower than this value.			

32 Communication protocol Modbus RTU

32.1 Main features

ATR620 has been conceived for control and communication by Terminals via Modbus RTU protocol. It is provided with serial port RS485 for programming of configuration parameters and reading of analog inputs.

Baud-rate	Selectable by parameters	
	38400 bits/sec	
	31250 bits/sec	
	19200 bits/sec	
	9600 bits/sec	
	4800 bits/sec	
Format	Selectable by parameters	
	Default: 8, N, 1 (8bit, no parity, 1	stop)
Supported	BITS READING	(0x01, 0x02)
functions	WORD READING (max 1 word)	(0x03, 0x04)
	SINGLE BIT WRITING	(0x05)
	SINGLE WORD WRITING	(0x06)
	MULTIPLE BITS WRITING	(0x0F)
	MULTIPLE WORD WRITING (m	nax 30 word)
		(0x10)

32.2 Function Master

Software functions of ATR620 include operating as Master. This feature allows serial communication of several controllers to control more zones of the same kiln. Function is enabled entering 0 on parameter 50. Master will communicate Start/Stop of cycle and setpoint values to the connected slave units (which must be configurated for remote setpoint on parameters 1 and 5). Communication follows the broadcast mode: all controllers receive data. If Waiting function is enabled on Master, it will read process values of the first 16 connected controllers (slave address 1 to 16 on parameter 50) and it will check eventual delay of any connected zone.

32.3 Word addresses ATR620					
Modbus	Description	Read	Reset		
address		Write	value		
1	Process AN1	R	0		
2	Process AN2	R	0		
3	Ambient temperature	R	0		
4	Output % process 1	R/W	0		
5	Output % process 2	R/W	0		
6	Setpoint 1	R/W	EEP		
7	Setpoint 2	R/W	EEP		
8	Remote setpoint	R	EEP		
9	Setpoint 1 via serial communication	R/W	EEP		
10	Setpoint 2 via serial communication	R/W	EEP		
11	Delaied start (waiting time at start)	R/W	EEP		
15	Start via serial communication	R/W	0		
21	Parameter 1	R/W	EEP		
22	Parameter 2	R/W	EEP		
23	Parameter 3	R/W	EEP		
24	Reserved	R	?		
25	Parameter 5	R/W	EEP		
26	Parameter 6	R/W	EEP		
27	Parameter 7	R/W	EEP		
28	Parameter 8	R/W	EEP		
29	Parameter 9	R/W	EEP		
30	Parameter 10	R/W	EEP		
31	Parameter 11	R/W	EEP		
32	Parameter 12	R/W	EEP		
33	Parameter 13	R/W	EEP		
34	Parameter 14	R/W	EEP		

35	Parameter 15	R/W	EEP
36	Parameter 16	R/W	EEP
37	Parameter 17	R/W	EEP
38	Parameter 18	R/W	EEP
39	Parameter 19	R/W	EEP
40	Parameter 20	R/W	EEP
41	Parameter 21	R/W	EEP
42	Parameter 22	R/W	EEP
43	Parameter 23	R/W	EEP
44	Reserved	R	?
45	Parameter 25	R/W	EEP
46	Parameter 26	R/W	EEP
47	Parameter 27	R/W	EEP
48	Parameter 28	R/W	EEP
49	Parameter 29	R/W	EEP
50	Parameter 30	R/W	EEP
51	Parameter 31	R/W	EEP
52	Reserved	R	?
53	Reserved	R	?
54	Reserved	R	?
55	Parameter 35	R/W	EEP
56	Parameter 36	R/W	EEP
57	Parameter 37	R/W	EEP
58	Parameter 38	R/W	EEP
59	Parameter 39	R/W	EEP
60	Parameter 40	R/W	EEP
61	Parameter 41	R/W	EEP
62	Parameter 42	R/W	EEP
63	Parameter 43	R/W	EEP
64	Parameter 44	R/W	EEP
65	Parameter 45	R/W	EEP
66	Parameter 46	R/W	EEP
67	Parameter 47	R/W	EEP
01	Parameter 48	R/W	FFP
68			
68 69	Parameter 49	R/W	EEP
68 69 70	Parameter 49 Parameter 50	R/W R/W	EEP EEP
68 69 70 71	Parameter 49 Parameter 50 Parameter 51	R/W R/W R/W	EEP EEP

33 Error messages

In case that the plant does not work properly, the controller stops the eventual cycle in progress and shows an error message for the fault condition.

Example: a damaged thermocouple will be noticed with error code E-DD flashing on display1. For details see table below.

Cause Do Programming error E²PROM. E-01 Contact technical support E-03 Wrong cycle data Program a new cycle Wrong configuration data Verificare che i parametri di E-04 probable lost of calibration configurazione siano corretti. values E-05 Disconnected thermocouple or Check sensors connection, temperature out of range eventually contact technical support E-07 Wrong recovery data. Recovery Confirm and start a new cycle function not available E-11 Cold junction failure or ambient Contact technical support temperature out of range

34 Application on industrial kilns

Controller ATR620 has a wide range of applications on industrial kilns, environmental chambers, furnaces, dryers...

Certainly some of the most common application fields are electrical kilns for ceramics, glass, metalworking. Below some examples with a short list of main configuration parameters.

35 Kiln with single thermocouple and SSR control

This is probably the most typical application of controller ATR620, using only main capabilities of the unit and still keeping high user-friendliness.

On electrical kilns ATR620 performs control loop for the programmed cycle reading thermocouple value and controlling SSR. In case that alarm conditions, as overshooting of max. temperature, are noticed relay A1 is activated to open the circuit with safety contactor, along with acoustic signal of internal buzzer and a flashing signal on display. Should the kiln door accidentally open, this is also an alarm condition: cycle is stopped and a corresponding message is visualized on display.

Programming of main parameters:

P-01	0009	15 cycles available, 20 steps each
		Special functions are desabled
P-02	1000	Select thermocouple K (ex.:1100 for TC typeS)
P-05	5000	Select SSR control output for process 1
P-06	0	Minimum temperature (lower limit scale) 0°C
P-07	1350	Max. temperature (upper limit scale) 1350℃
P-12	1101	Max. temperature alarm with cycle block
P-15	1300	Alarm setpoint: if kiln temperature is over 1300℃,
		the cycle is stopped.
P-17	5100	Alarm on digital input for cycle block and signal
		"Open door"



36 Kiln with 2 thermocouples and contactor control

On bigger kilns it may be necessary to introduce more precise and accurate control of internal temperature, for example in high kilns heat may concentrate on the highest part, leading to a relevant gap of temperature between bottom and top levels. Correct placement of heating elements and a double control loop can achieve uniform temperature for optimal firing cycle.

In this configuration two outputs of ATR620 are configured as control of two processes (corresponding to TC1 and TC2), the third is available for alarm/auxiliary/event.

Programming of main parameters:

P-01	0009	15 cycles available, 20 steps each
		Special functions are desabled
P-02	1000	Select thermocouple K on input AN1, process 1
P-03	1001	Select thermocouple K on input AN2, process 2
P-05	1300	Select control output process 1 - 2 on OUT and A1
P-06	0	Minimum temperature (lower limit scale) 0°C
P-07	1350	Max. temperature (upper limit scale) 1350℃
P-13	0000	Available for alarm / auxiliary / event
P-17	5100	Alarm on digital input for cycle block and signal
		"Open door"
P-52	004-	Max. gap process 1/process 2 : 20℃,
		Above this value cycle is stopped until temperature
		is uniform .



37 Kiln with 4 thermocouples - 4 units ATR620 Configuration Master/Slave

Configuration Master/Slave is suitable also for plants requiring more than two control loops. Still it is necessary to program one single unit, simplifying programming and operating.

The following example describes a kiln with four control loops. Up to 16 units can be connected if Waiting function is active to monitor and compensate temperature gap among different zones, or up to 32 units if this is not required. Digital input capabilities are not available in this configuration because serial communication is activated.

Programming of main parameters (values for Master in brackets):

P-01	0000	Remote setpoint active only on Slaves
	(0009)	Last digit set to 9 for Master
		Special functions desabled
P-02	1000	Select thermocouple K on input AN1, process 1
P-05	1001	Control output for process 1 on OUT,
	(1000)	Remote setpoint by serial input only for slaves
P-06	0	Minimum temperature (lower limit scale) 0°C
P-07	1350	Max. temperature (upper limit scale) 1350℃
P-	0000	Digital inputs desabled
17/18		
P-21	(120)	Max. waiting time at step end: 120 minutes
P-22	(20)	Max. gap setpoint/process and between processes
		Above this value cycle stops until temperature
		returns to limits
P-49	2010	Baudrate, format, communication delay
P-50	13	Slave address 1 to 3
	(0)	Enter address 0 for Master





38 Configuration table

Date:	Model ATR620:	
Instal	ler: Plant:	
Notes		
P-01	General configuration	
P-02	Analog input AN1	
P-03	Analog input AN2	
P-04	Reserved	
P-05	Control output and source of setpoint	
P-06	Lower limit setpoint 1 (-999/3000 digit)	
P-07	Upper limit setpoint 1 (-999/3000 digit)	
P-08	Lower limit range AN2 for V/mA(-999/3000digit)	
P-09	Lower limit range AN2 for V/mA (-999/3000digit)	
P-10	Alarms hysteresis (-999/3000)	
P-11	Configuration alarm no.1 (OUT)	
P-12	Configuration alarm no.2 (A1)	
P-13	Configuration alarm no.3 (A2)	
P-14	Setpoint alarm no.1(-999/3000 digit)	
P-15	Setpoint alarm no.2(-999/3000 digit)	
P-16	Setpoint alarm no.3(-999/3000 digit)	
P-17	Configuration digital input IN1	
P-18	Configuration digital input IN2	
P-19	Configuration Autotuning, step visualization	
P-20	Power heating elements (0.0/999.9 KWatt)	
P-21	Waiting for step end (1/1440 min)	
P-22	Max gap at step end (1/200 digit)	
P-23	Cycle recovery	
P-24	Reserved	
P-25	Filter analog inputs (1/20 medie)	
P-26	Offset calibration AN1 (-15.0/15.0 digit)	
P-27	Gain calibration AN1(-10.0%+10.0%)	
P-28	End ON/OFF control (-999/3000digit)	
P-29	Reserved	

P-30	Max. time for impulse zone 1 (1/120sec)	
P-31	Limit of control signal zone 1 (10/100%)	
P-32	Reserved	
P-33	Reserved	
P-34	Reserved	
P-35	ON/OFF hysteresis;PID dead band (-99.9/300.0digit)	
P-36	Proportional band (0-3000digit)	
P-37	Integral time (0/9999 sec).	
P-38	Derivative time (0.0/999.9 sec).	
P-39	Lower limit scale 3 (-999/3000 digit)	
P-40	Upper limit scale 3 (-999/3000 digit)	
P-41	Offset AN2 (-15.0/15.0 digit)	
P-42	Gain AN2(-10.0%…+10.0%)	
P-43	Max. time for impulse zone 2 (1/120sec)	
P-44	Limit of control signal zone 2 (10/100%)	
P-45	ON/OFF hysteresis;PID dead band (-99.9/300.0digit)	
P-46	Proportional band (0-3000digit)	
P-47	Integral time (0/9999 sec).	
P-48	Derivative time (0.0/999.9 sec).	
P-49	Configuration serial input	
P-50	Slave address (1/99).	
P-51	Visualization in RUN/START mode	
P-52	Programming block, endless step	

PIXSYS

Via Tagliamento, 18 30030 Mellaredo di Pianiga (VE) <u>www.pixsys.net</u>

e-mail: sales@pixsys.net - support@pixsys.net

Software Rev. 1.12

2300.10.025-RevD 160506

